



29000
29050

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejprve nastavte požadovaný úhel řezu. K tomu použijte páku (13) pro nastavení pily do příslušné polohy. Pila 29050 umožňuje rovněž nastavit úhel řezu ve vertikální rovině. Chcete-li to provést, povolte křídlové matice na obou koncích otočného ramene, nastavte požadovaný úhel řezu ve svislé rovině a následně křídlové matice pevně a bezpečně utáhněte, čímž se nastavený úhel řezu zablokuje. Zvedněte pilu (20) a položte dřevěný obrobek na pracovní stůl. Upevněte obrobek ke stolu pomocí svorky (21). Svorka (22) umožňuje nastavení délky řezu, zejména při řezání více kusů stejné délky. Uchopte pilu za rukojeť (23) a začněte řezat. Při řezání vyvíjejte pouze takový tlak, jaký je nutný pro bezpečnou a efektivní práci.

PL PIŁA KĄTOWA
CZ ÚHLOVÁ PILA
RO FIERASTRU PT. TAIAT LA UNGHI

RO

COMPONENTE ȘI DATE TEHNICE ALE FIERĂSTRĂULUI UNGHIULAR

Masă de ferăstrău (1): lungime 400 mm, aluminiu turnat masiv, cu unghiuri de tăiere tipice marcate, care permit reglarea oricărui unghi din gama de unghiuri cu ajutorul manetei de blocare (13).
Suporturi din plastic (9): suporturile robuste permit poziționarea stabilă a ferăstrăului.
Ferăstrău (20): Un ferăstrău robust conceput pentru a găzdui lame de 550 mm lungime, permițând tăierea diferitelor tipuri de lemn.
Înălțime și grosime de tăiere: înălțime de tăiere 120 mm, grosime de tăiere 110 mm.
Înălțimea de tăiere poate fi reglată prin ajustarea înălțimii inelului de reținere (15).
Ghidaje (12): distanța corectă dintre ghidaje permite o tăiere precisă.
Lama (19): lungime x lățime: 550 mm x 45 mm.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Treceți știftul de conectare (7) prin gaura (17) din brațul pivotant (5). Apoi conectați brațul la masa de lucru (1) prin introducerea știftului de conectare prin gaura (6) din masă.
Fixați conexiunea cu ajutorul șurubului de fixare (8).
Fixați indicatorul (2) în poziție pe braț cu ajutorul șurubului (18).
Fixați bazele (9) la bancul de lucru cu șuruburi.
Înșurubați ghidajele scurte (11) în masa de lucru și apoi fixați îmbinarea cu piulița de blocare.
Înșurubați ghidajele lungi (10) în masa de lucru și apoi fixați articulația cu o piuliță de blocare.
Treceți găurile mânerelor ferăstrăului (14) prin ghidajele (12), verificați dacă ferăstrăul se poate mișca liber.
Ferăstrăul este gata de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Primul pas este să setați unghiul de tăiere dorit. În acest scop, utilizați maneta (13) pentru a muta ferăstrăul în poziția corectă. Ferăstrăul 29050 permite, de asemenea, reglarea unghiului de tăiere pe verticală. Pentru a face acest lucru, slăbiți piulițele cu aripi de la ambele capete ale brațului rotativ, setați unghiul de tăiere dorit în plan vertical și apoi strângeți ferm și sigur piulițele cu aripi, blocând unghiul de tăiere setat.
Ridicați ferăstrăul (20) și așezați piesa de prelucrat pe masa de lucru. Fixați piesa de lucru pe masă cu ajutorul clemei (21). Clema (22) permite reglarea lungimii de tăiere, în special atunci când se taie mai multe piese de aceeași lungime. Prindeți ferăstrăul de mâner (23) și începeți să tăiați. Când tăiați, aplicați doar presiunea necesară pentru o muncă sigură și eficientă.

PL

CZĘŚCI SKŁADOWE I DANE TECHNICZNE PIŁY KĄTOWEJ

Stolik piły (1): długość 400 mm, solidny odlew aluminiowy z zaznaczonymi typowymi kątami cięcia pozwalającą na ustawienie dowolnego kąta z zakresu za pomocą dźwigni blokującej (13).
Plastikowe podstawy (9): solidne podstawy pozwalają na stabilne ustawienie piły.
Piła (20): Solidna piła zaprojektowana do montażu brzeszczotów o długości 550 mm, pozwalających na cięcie różnych rodzajów drewna.
Wysokość i grubość cięcia: wysokość cięcia 120 mm, grubość cięcia 110 mm. Możliwość regulacji wysokości cięcia przez regulację wysokości pierścienia ustalającego (15).
Prowadnice (12): odpowiedni rozstaw prowadnic umożliwia dokładne cięcie.
Brzeszczot (19): długość x szerokość: 550 mm x 45 mm.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przez otwór (17) w obrotowym ramieniu (5) przełóż trzpień łączący (7). Następnie ramię połączyć ze stołkiem roboczym (1) przekładając trzpień łączący przez otwór (6) w stoliku. Zabezpieczyć połączenie za pomocą śruby ustalającej (8).
Wskaźnik (2) zamocować w odpowiedniej pozycji do ramienia za pomocą śruby (18).
Podstawy (9) zamocować do stolika roboczego za pomocą śrub.
Krótkie prowadnice (11) wkręcić w stół roboczy, a następnie połączenie zabezpieczyć za pomocą nakrętki kontrującej.
Długie prowadnice (10) wkręcić w stół roboczy, a następnie połączenie zabezpieczyć za pomocą nakrętki kontrującej.
Otwory uchwyty piły (14) przełożyć przez prowadnice (12), sprawdzić czy piła może swobodnie się poruszać.
Piła jest gotowa do użytku.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

W pierwszej kolejności należy ustawić pożądany kąt cięcia. W tym celu należy za pomocą dźwigni (13) ustawić pilę w odpowiedniej pozycji. Pila 29050 umożliwia także ustawienia kąta cięcia w płaszczyźnie pionowej. W tym celu należy poluzować nakrętki motylkowe na obu końcach obrotowego ramienia, ustawić pożądany kąt cięcia w płaszczyźnie pionowej, a następnie mocno i pewnie dokręcić nakrętki motylkowe, blokując ustawiony kąt cięcia.
Podnieść pilę (20) i położyć obrabiany element drewniany na stoliku roboczym. Obrabiany element przymocować do stolika za pomocą ścisku (21). Ścisk (22) pozwala na regulację długości cięcia, zwłaszcza w przypadku cięcia kilku elementów o jednakowej długości.
Pilę złapać za uchwyt (23) i rozpocząć cięcie. Podczas cięcia wywierać tylko taki nacisk, który jest niezbędny do bezpiecznej i efektywnej pracy.

CZ

KOMPONENTY A TECHNICKÉ ÚDAJE ÚHLOVÉ PIŁY

Pilový stůl (1): délka 400 mm, masivní hliníkový odlitek s vyznačenými typickými úhly řezu, umožňuje nastavit libovolný úhel v daném rozsahu pomocí zajišťovací páky (13).
Plastové podložky (9): masivní podložky umožňují stabilní nastavení pily.
Pila (20): Masivní pila určená pro montáž pilových pásů o délce 550 mm, umožňující řezání různých druhů dřeva.
Výška a tloušťka řezu: výška řezu 120 mm, tloušťka řezu 110 mm. Výšku řezu lze upravit nastavením výšky pojistného kroužku (15).
Vodící lišty (12): vhodná vzdálenost vodících lišt umožňuje přesné řezání.
Pilový list (19): délka x šířka: 550 mm x 45 mm.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Protáhněte spojovací čep (7) otvorem (17) v otočném rameni (5). Následně spojte rameno s pracovním stolem (1) protažením spojovacího čepu otvorem (6) ve stole. Zajistěte spojení upevňovacím šroubem (8).
Přípevněte indikátor (2) k rameni ve správné poloze pomocí šroubu (18).
Přípevněte podložky (9) k pracovnímu stolu pomocí šroubů.
Našroubujte krátká vodítka (11) do pracovního stolu a následně zajistěte spojení kontrující maticí.
Našroubujte dlouhá vodítka (10) do pracovního stolu a následně zajistěte spojení kontrující maticí.
Protáhněte otvory držáků pily (14) vodítky (12) a zkontrolujte, zda se pila může volně pohybovat.
Pila je připravena k použití.

