

YT-2380



FILTR

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy: 1,4 MPa
Średnica gwintu przyłącza powietrza: 1/4"
Maksymalna temperatura pracy: 60°C
Materiał zbiornika: Poliwęglan
Pojemność zbiornika: 8 cm³

INSTRUKCJA INSTALACJI

Urządzenie umieścić w pozycji pionowej zbiornikiem skierowanym w dół.

Upewnić się, że połączenie jest szczelne.

Filtr należy umieścić w układzie pneumatycznym jak najbliżej jednostki, do której ma być dostarczone filtrowane powietrze. Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur i żrących chemikaliów. Zbiornik na wodę powinien być umieszczony poniżej zaworu spustowego wody tak, aby woda mogła do niego spływać.

REGULACJA

Upuszczanie wody

W przypadku braku ciśnienia woda wypłynie samoczynnie.

W przypadku, gdy urządzenie jest pod ciśnieniem należy otworzyć zawór spustowy umieszczony na spodzie zbiornika w celu upuszczenia wody.

Jeśli poziom wody przekroczy maksymalny dopuszczalny zakres, należy otworzyć zawór spustowy i pozwolić wypłynąć wodzie. Pozwoli to utrzymać optymalne nawilżanie przepływającego powietrza.

KONSERWACJA

Wyłączyć dopływ powietrza, powietrza zgromadzone pod ciśnieniem w układzie pneumatycznym wypuścić do atmosfery.

Zbiornik okręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarowych.

Filtr przedmuchać czystym, sprężonym powietrzem. Wnętrze zbiornika wyczyścić przy pomocy miękkiej, suchej szmatki. Nie używać żadnych rozpuszczalników i innych substancji, które mogłyby zniszczyć poliwęglan.

Przed przykręceniem pierścienia mocującego zbiornik należy się upewnić, że uszczelka jest na właściwym miejscu i nie jest zanieczyszczona.

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I