


78912



PART.NO.	NR SAP	DES.	NAZWA
1	Z7891220	SWITCH	WŁĄCZNIK
2	Z7891208	INDICATOR	KONTROLKA
3	Z7891216	CABLE SLEEVE	REKOJEŚĆ
4	Z7891206	BOX COVER	POKRYWA OBUDOWY
5		BRACKET	PODSTAWKA
6	Z7891201	HEATING BOARD	PŁYTA GRZEJNA
7	Z7891202	BRACKET PLATE	OSADA PODSTAWKI
8		SCREW	ŚRUBA
9	Z7891203	BAKELITE GASKET	PODKŁADKA BAKELITOWA
10	Z7891207	TEMPERATURE ADJUSTING THERMOSTAT	TERMOSTAT
11		THERMOSTAT KNOB	POKRĘTŁO TERMOSTATU
12	Z7891213	SCREW	ŚRUBA
13	Z7891215	CABLE	KABEL ZASILAJACY Z WTYCZKĄ
	Z7891219A		ADAPTER Ø 20mm
	Z7891219B		ADAPTER Ø 25mm
	Z7891219C		ADAPTER Ø 32mm
	Z7891219D		ADAPTER Ø 40mm
	Z7891219E		ADAPTER Ø 50mm
	Z7891219F		ADAPTER Ø 63mm