


80412


Pompa



Nr	Nr SAP	DESCRIPTION	NAZWA	UWAGI
P01	Z80412P01	PUMP HOUSING	OSADA POMPY	
P02	Z80412P02	FILLER	WYPEŁNIACZ	
P03	Z80412P03	SEAL	USZCZELKA	
P04	Z80412P04	RESERVOIR END CAP	OBUDOWA POMPY	
P05	Z80412P05	RESERVOIR END CAP	POKRYWA POMPY	
P06	Z80412P06	PUMP FOOT	PODSTAWA POMPY	
P07	Z80412P07	HEX NUT	NAKRĘTKA	
P08	Z80412P08	O-RING	O-RING	
P09	Z80412P09	DIP STICK	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU	
P10	Z80412P10	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	
P11	Z80412P11	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	
P12	Z80412P12	SPRING	SPRĘŻYNA	
P13	Z80412P13	OVERLOAD SCREW	ŚRUBA BEZPIECZENSTWA	
P14	Z80412P14	RELEASE VALVE STEM	POKRĘTŁO ZAWORU ZWALNIAJĄCEGO	
P15	Z80412P15	SEAL	USZCZELKA	
P16	Z80412P16	O-RING	O-RING	
P17	Z80412P17	BACK UP RING	PIERŚCIEN	
P18	Z80412P18	CLAMPING NUT	NAKRĘTKA DOCISKOWA	
P19	Z80412P19	O-RING	O-RING	
P20	Z80412P20	BACKUP RING	PIERŚCIEN	
P21	Z80412P21	PISTON	TŁOK	
P22	Z80412P22	HANDLE BRACKET	OSADA UCHWYTU	
P23	Z80412P23	PISTON PIN	BOLEC TŁOKA	
P24	Z80412P24	BRACKET PIN	BOLEC OSADY UCHWYTU	
P25	Z80412P25	CIR CLIP	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY	


P26	Z80412P26	PUMP HANDLE	UCHWYT POMPY	
P27	Z80412P27	HANDLE GRIP	OSŁONA UCHWYTU	
P28	Z80412P28	HOSE	WĄŻ	
P29	Z80412P29	COUPLING	ZŁĄCZKA	
P30	Z80412P30	DUST CAP	OSŁONA PRZECIWKURZOWA	
P31	Z80412P31	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	
P32	Z80412P32	SPRING PLUNGER	TRZPIEŃ SPRĘŻYNOWY	
P33	Z80412P33	SPRING	SPRĘŻYNA	
P34	Z80412P34	O-RING	O-RING	
P35	Z80412P35	SCREW (SAFETY VALVE)	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA	
P36	Z80412P36	PLASTIC CAP	OSŁONA PLASTIKOWA	

Rozpierak



Nr	Nr SAP	DESCRIPTION	NAZWA	UWAGI
S01	Z80412S01	LOWER DUCK BILL	RAMIĘ ROZPIERAŁA DOLNE	
S02	Z80412S02	SPRING	SPRĘŻYNA	
S03	Z80412S03	UPPER DUCK BILL	RAMIĘ ROZPIERAŁA GÓRNE	
S04	Z80412S04	PIVOT PISTON	TRZPIEŃ TŁOKA	
S05	Z80412S05	CIR CLIP	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY	
S06	Z80412S06	PISTON	TŁOK	
S07	Z80412S07	CUP SEAL	USZCZELKA	
S08	Z80412S08	O-RING	O-RING	
S09	Z80412S09	END CAP	POKRYWA ROZPIERAŁA	
S10	Z80412S10	COUPLING RING	PIERŚCIEN PRZYŁĄCZA	
S11	Z80412S11	COUPLING BOLT	ŚRUBA PRZYŁĄCZA	
S12	Z80412S12	O-RING	O-RING	
S13	Z80412S13	DUST CUP	OSŁONA PRZECIWKURZOWA	

Tłok



NR	NR SAP	DESCRIPTION	NAZWA	UWAGI
R01	Z80412R01	CYLINDER	CYLINDER	
R02	Z80412R02	RETAINER NUT	NAKRĘTKA USTALAJĄCA	
R03	Z80412R03	PROTECTING CAP	OSŁONA	
R04	Z80412R04	SCREW	ŚRUBA	
R05	Z80412R05	SPRING	SPRĘŻYNA	
R06	Z80412R06	HEX NUT	NAKRĘTKA	
R07	Z80412R07	CIR CLIP	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY	
R08	Z80412R08	WASHER	PODKŁADKA	
R09	Z80412R09	O-RING	O-RING	
R10	Z80412R10	CUP	PIERŚCIEN	
R11	Z80412R11	PISTON RING	PIERŚCIEN TŁOKA	
R12	Z80412R12	O-RING	O-RING	
R13	Z80412R13	RAM	TŁOK	
R14	Z80412R14	SPACING RING	PIERŚCIEN DYSTANSOWY	
R15	Z80412R15	CIR CLIP	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY	
R16	Z80412R16	PROTECTING CAP	OSŁONA	
R17	Z80412R17	SCREW	ŚRUBA	
S10	Z80412S10	COUPLING RING	PIERŚCIEN PRZYŁĄCZA	
S11	Z80412S11	COUPLING BOLT	ŚRUBA PRZYŁĄCZA	
S12	Z80412S12	O-RING	O-RING	
S13	Z80412S13	DUST CUP	OSŁONA PRZECIWKURZOWA	