


YT-36119



LP	NR SAP	DESCRIPTION	OPIS
1	ZY3611901	NOSE PIECE	GŁOWICA
2	ZY3611902	RING	PIERŚCIEŃ
3	ZY3611903	OUTER SOCKET	GNIAZDO ZEWNĘTRZNE
4	ZY3611904	PULLED POLE	TRZPIEŃ
5	ZY3611905	BIG SPRING	SPRĘŻYNA DUŻA
6	ZY3611906	SPRING	SPRĘŻYNA
7	ZY3611907	CLASP	PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY
8	ZY3611908	PULLING BAR	CIEGNO
9	ZY3611909	TRADEMARK	TABLICZKA
10	ZY3611910	NUT	NAKRĘTKA
11	ZY3611911	NUT	NAKRĘTKA
12	ZY3611912	SCREW WASHER	PODKŁADKA
13	ZY3611913	SCREW WASHER	PODKŁADKA
14	ZY3611914	ALUMINUM BODY	OBUDOWA
15	ZY3611915	SCREW WASHER	PODKŁADKA
16	ZY3611916	SCREW	ŚRUBA
17	ZY3611917	SCREW WASHER	PODKŁADKA
18	ZY3611918	SCREW	ŚRUBA
19	ZY3611919	TRADEMARK	TABLICZKA
20	ZY3611920	WASHER	PODKŁADKA
21	ZY3611921	PIN	TRZPIEŃ
22	ZY3611922	LINKS	ŁĄCZNIK
23	ZY3611923	LINKS	ŁĄCZNIK
24	ZY3611924	PIN	TRZPIEŃ
25	ZY3611925	WASHER	PODKŁADKA
26	ZY3611926	FIX METAL	ELEMENT USTALAJĄCY
27	ZY3611927	PIN	TRZPIEŃ
28	ZY3611928	WASHER	PODKŁADKA
29	ZY3611929	PIN	TRZPIEŃ
30	ZY3611930	LINKS	ŁĄCZNIK
31	ZY3611931	LINKS	ŁĄCZNIK
32	ZY3611932	WASHER	PODKŁADKA
33	ZY3611933	CORE COLLECTOR BASE	PODSTAWA KOLEKTORA
34	ZY3611934	NUT	NAKRĘTKA
35	ZY3611935	NUT	NAKRĘTKA
36	ZY3611936	GRIP	UCHWYT
37	ZY3611937	ROTARY NUT	NAKRĘTKA
38	ZY3611938	GRIP	UCHWYT
39	ZY3611939	HANDLE	RĘKOJEŚĆ
40	ZY3611940	HANDLE	RĘKOJEŚĆ
41	ZY3611941	GRIP	UCHWYT
42	ZY3611942	GRIP	UCHWYT