


YT-5901



NO.	NR SAP	PART NAME	NAZWA CZĘŚCI
1	ZY590#	BRACKET	OBUDOWA
2	ZY590#	FIXING RING	OBEJMA MOCUJĄCA
3	ZY590#	HEXAGON BOLT	ŚRUBA
4	ZY590#	SOCKET CAP SCREW	ŚRUBA
5	ZY590#	CRADLE	ŁOŻE
6	ZY590#	EMBED PIN	BOLEC
7	ZY590#	ROPE DRUM	BĘBEN LINY
8	ZY590#	DRUM WASHER	PODKŁADKA BĘBNA
9	ZY590#	LIMIT BLOCK	OGRANICZNIK
10	ZY590#10	STEEL CABLE	LINA STALOWA
11	ZY590#	FASTENING SLEEVE OF ROPE	OPASKA MOCUJĄCA
12	ZY590#	SHRINK-RING OF ROPE	WZMOCNIENIE
13	ZY590#	HOOK	HAK
14	ZY590#	LIMIT LEVER ASSY.	DŹWIGNIA OGRANICZNIKA
15	ZY590#	DOWN LIMIT POLE	OGRANICZNIK DOLNY
16	ZY590#	INNER HEXAGON SCREW	ŚRUBA
17	ZY590#	ROPE TUBE SHAFT	WAŁ
18	ZY590#	FLAT PIN	TRZPIEŃ
19	ZY590#16	BEARING	ŁOŻYSKO
20	ZY590#22	GEAR BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
21	ZY590#	CAP SCREWS	ŚRUBA
22	ZY590#	SECOND STAGE GEAR	KOŁO ZĘBATE
23	ZY590#27	PAPER SEAL	USZCZELKA
24	ZY590#23	BEARING	ŁOŻYSKO
25	ZY590#24	MIDDLE SHAFT	KOŁO ZĘBATE POŚREDNIE
26	ZY590#26	FIRST STAGE GEAR	KOŁO ZĘBATE
27	ZY590#	BEARING	ŁOŻYSKO
28	ZY590#28	FRONT COVER	POKRYWA PRZEDNIA
29	ZY590#29	BEARING	ŁOŻYSKO
30	ZY590#30	ROTOR	WIRNIK
31	ZY590#31	STATOR	STOJAN
32	ZY590#32	CHASSIS	OBUDOWA STOJANU

YT-5901

33	ZY590#33	BRAKE SPRING	SPRĘŻYNA
34	ZY590#34	BRAKE ASSEMBLY	ZESPÓŁ HAMULCA
35	ZY590#	BEARING	ŁOŻYSKO
36	ZY590#35	MOTOR COVER	POKRYWA SILNIKA
37	ZY590#	EXTRA LONG HEXAGON BOLT	ŚRUBA
38	ZY590#	FAN COVER	OSŁONA WENTYLATORA
39	ZY590#36	FAN BLADE	WENTYLATOR
40	ZY590#	LIMIT SWITCH CONTACTOR	PRZYCISK OGRANICZNIKA
41	ZY590#	LIMIT SHAFT SEAL	USZCZELKA
42	ZY590#	UP LIMIT SWITCH	OGRANICZNIK RUCHU W GÓRĘ
43	ZY590#	DOWN LIMIT SWITCH	OGRANICZNIK RUCHU W DÓŁ
44	ZY590#	CONNECTION BOX	OBUDOWA OGRANICZNIKÓW
45	ZY590#	BASE OF CONNECTION BOX	UCHWYT OBUDOWY OGRANICZNIKA
46	ZY590#	TERMINAL BLOCK	ZŁĄCZKA
47	ZY590#	FOUR-CORE CABLE	KABEL CZTEROŻYŁOWY
48	ZY590#	PLUG	WTYCZKA
49	ZY590#	CORD CLIP (SMALL)	ODCIĄŻKA
50	ZY590#	CORD CLIP (BIG)	ODCIĄŻKA
51	ZY590#	HOOK SHAFT	TRZPIEN HAKA
52	ZY590#	ANTI-SLIP SCREW	ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA
53	ZY590#	PULLEY ASSEMBLING	BLOCZEK
54	ZY590#	HOOK FOR PULLEY	HAK BLOCZKA
55	ZY590#	POSITIVE AND NEGATIVE SWITCH	WŁĄCZNIK
56	ZY590#	EMERGENCY STOP SWITCH	WYŁĄCZNIK AWARYJNY
57	ZY590#	HANDLE	OBUDOWA MODUŁU STERUJĄCEGO
58	ZY590#58	CAPACITOR	KONDENSATOR
59	ZY590#1A	SWITCH ASSEMBLY	ZESPÓŁ WŁĄCZNIKA