

MANUAL DE UTILIZARE, BICICLETA ELECTRICA ASISTATA






1. AFISAJ LCD
2. SCHIMBATOR
3. ACCELERATIE
4. FAR
5. FRANA PE DISC
6. SISTEM DE PLIERE
7. MUFA INCARCARE

8. ANTIFURT BATERIE
9. PEDALE
10. LANT
11. CRIC
12. MOTOR
13. SA

AFISAJ LCD




1 – Afisare viteza, baterie, erori, autonomie totala, voltaj, perioada de functionare.

2 – Control, functie de ajustare, controlul luminozitatii stopului spate, setarea pornirii, setarea modului de pedalare, voltajul

3 – Tip comunicare: UART

Se pot vedea toti indicatorii din afisaj – 1 secunda dupa deschidere



Continutul afisajului

- 3.1. Voltaj si baterie ramasa
- 3.2. Functii multiple de afisaj
- 3.3. Indicator viteza
- 3.4 Pentru a ajusta nivelul de asistare
- 3.5 Semnale de atentionare

Semnificatia tastelor

1. Apasati butonul din centru pentru 2 secunde pentru pornit/oprit, pentru a schimba modul de afisare, apasati scurt
2. Pentru a opri computerul de bord, apasati butonul de oprit/pornit, pentru 3 secunde
3. Pentru ajustarea optiunilor apasati butonul de pornit, plus un buton cu sageata pentru 2 secunde.

ASSEMBLAREA BICICLETEI



1. Fixati bicicleta si blocati sistemele de pliere. Apoi pregatiti vehiculul pentru a fi pliat catre stanga.



2. Deschideți zăvorul pliabil și țineți ghidonul spre roata din față




3. Deschideți zăvorul pliabil pe partea cadrului vehiculului și pliați vehiculul



4. Când pliați ghidonul și șasiul, vehiculul va fi ca în figură

SCOATEREA BATERIEI PENTRU INCARCARE



Scoateți bateriile rotind comutatorul în poziția Open Lock.

1. Priza de incarcare este in partea de sus a bateriei
2. Introduceți incarcatorul in portul de incarcare
3. Introduceți incarcatorul in priza de 220V

In timpul incarcarii incarcatorul va afisa un led rosu. Incarcarea dureaza intre 2 si 8 ore, in functie de cat de descarcata este bateria. Afisajul LCD se va aprinde verde atunci cand incarcarea este finalizata.

NOTA:

Intotdeauna, conectati intai incarcatorul la baterie, dupa care introduceti-l in priza de 220v.

Nu spalati bicicleta cu apa cu presiune.