

RAIDER

GARDEN TOOLS

- Косачка-тример
- Grass Trimmer
- Trimmer pentru iarba
- Trimer za travu
- Косилка за трева
- Električni obrezovalnik trave
- Ηλεκτρικό χορτοκοπτικό
- Электрический триммер
- Trimer za travu

RD-GT27

USER'S MANUAL




RAIDER®

Contents

2	BG	схема
3-10	BG	инструкции за експлоатация
11-16	EN	instructions' manual
17-23	RO	instrucțiuni
24-30	SR	uputstva za upotrebu
31-37	MK	упатство за употреба
38-44	SL	navodila za uporabo
45-52	EL	οδηγίες
53-60	RU	инструкция по применению
61-67	HR	originalne upute za rad





Изобразени елементи:

1. Лост на пусковия прекъсвач.
2. Захранващ кабел.
3. Електрически мотор.
4. Основна ръкохватка..
5. Спомагателна ръкохватка.
6. Предпазител.
7. Корда с глава.

Product Features:

1. Lever of the switch.
2. Power cord.
3. Electric motor.
4. Main handle.
5. Auxiliary handle.
6. Safety guard
7. Cord spool.

Пояснение на пиктограмите.

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, за да използвате правилно и безопасно машината.



Преди косене се уверете, че в тревата няма камъни, пръчки, клони, бутилки, телове и други чужди тела. При косене те могат да Ви наранят. Не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни. Съхранявайте на места недостъпни за деца.



Пазете захранващия кабел на безопасно разстояние от ножовете!



Пазете се от въртящите се елементи на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване кордата продължава да се върти по инерция и може да предизвика наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се елементи.

При повреда или нараняване на захранващия кабел, веднага изключете щепсела от контакта.

Оригинална инструкция за употреба**Уважаеми потребители,**

Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически и пневматични инструменти - RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155 (безплатен за цялата страна), www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-GT27
Захранващо напрежение	V AC	230
Честота на променливия ток	Hz	50
Номинална мощност	W	600
Максимални обороти на двигателя без натоварване	min ⁻¹	9800
Широчина на косене	mm	300
Клас на защита на електроизолацията		II
Степен на защита	-	IP20

1. Общи указания за безопасна работа.

Прочетете внимателно всички указания.

Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

1.1. Безопасност.

Задължително е включването на електрическия тример за трева само в електрически инсталации оборудвани с електрически прекъсвач Fi (прекъсвач за защитно изключване с дефектнотокова защита), а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ трябва да е не повече от 30 mA, съгласно "Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии". Информацията относно напрежението на мрежата и типа ток на фирмената табелка трябва да отговаря на данните на Вашата електрическа мрежа.

1.2. Използвайте влагоустойчив удължител предназначен за работа на открито, с три проводен кабел със сечение 1,5 mm² и максимална дължина 50 m. Имайте предвид, че удължител с дължина над 30 m намалява на мощността на тримера.

1.3. Кабела на удължителя трябва да е напълно развит. Работата на машината при намотан на макара или свободно навит удължител е опасна, защото по този начин удължителят се превръща в бобина.

1.4. Предпазвайте хранящия кабел от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредените или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

1.5. Не се разрешава използването на електрическия тример за трева при положение, че хранящият кабел или друг елемент на електрическия тример за трева е повреден. Повредени хранящи кабели увеличават риска от токов удар.

1.6. При косене постоянно наблюдавайте хранящия кабел дали е в безопасно положение спрямо режещите механизми. Дръжте хранящия кабел на безопасно разстояние от кордата.

1.7. Не се разрешава ползването на електрическия тример за трева от деца. Вземете необходимите мерки да предотвратите достъпа на деца до електрическия тример за трева или до хранящия кабел.

1.8. Трябва да се изключи електрическия тример за трева от хранянето преди пристъпването към работи по поддръжката и. Не позволявайте електрическия тример за трева да бъде дърпана за хранящия кабел.

1.9. Не позволявайте в никакъв случай с машината да работят деца или лица, непознати с това ръководство за експлоатация. Възможно е възрастта на работещите с машината да е ограничена от националното законодателство. Когато не използвате машината, я съхранявайте така, че да е недостъпна за деца.

1.10. Този електрическа тример за трева не е предназначена да бъде ползван от лица (включително деца) с психични, сензорни или душевни ограничения, както и от лица без достатъчен опит и/или знания, освен в случаите, в които те са под непосредствения контрол на отговорно за безопасността им лице или се обучават от него как да я ползват.

1.11. В никакъв случай не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни.

1.12. Преди да извършвате настройки по машината, когато я почиствате или когато я оставяте без пряк надзор, дори и за кратко, я спирайте, изключвайте прекъсвача и изваждайте щепсела на хранящия кабел от мрежовия контакт.

1.13. Не използвайте електрическия тример за трева при неблагоприятни атмосферни условия.

1.14. Не използвайте или не излагайте електрическия тример за трева на дъжд. Предпазвайте се от токов удар.

1.15. Не докосвайте въртящи елементи на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване кордата продължава да се върти по инерция и може да предизвика наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящи се елементи.

1.16. Грижливо проверявайте предварително обработваната площ и отстранявайте

камъни, пръчки, клони, бутилки, телове и други чужди тела.

1.17. Винаги преди употреба проверявайте застопоряващия болт на кордата да не е разхлабен и дали кордата не е износена.

1.18. Косете винаги на дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.

1.19. На склонове, внимавайте винаги да стъпвате стабилно.

1.20. Не работете с машината, когато тревата е влажна!

1.21. Работете винаги със спокоен ход, никога не ходете бързо.

1.22. Никога не работете с машината, ако има повредени предпазни съоръжения или без елементите за сигурност.

1.23. Работата по неравен терен може да бъде опасна.

1.24. Не косете по стръмни склонове с наклон повече от 20%.

1.25. По наклонен терен косете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре.

1.26. При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни!

1.27. При включване на електрическия тример за трева внимавайте краката Ви да са на безопасно разстояние от въртящите се елементи.

1.28. Не използвайте машината, когато сте боси или със сандали. Винаги работете със здрави, затворени обувки и дълъг панталон.

1.29. Изключвайте прекъсвача на електрическата верига и изваждайте щепсела от мрежовия контакт винаги:

- когато се отдалечавате от машината;
- преди отстраняване на елементи, блокирали машината;
- когато проверявате, почиствате или работите по машината;
- когато машината започне да вибрира необичайно силно.
- след влизане в съприкосновение с чуждо тяло незабавно проверете машината за евентуални повреди и преди да я ползвате, осигурете отстраняването им;

1.30. Операторът или потребителят отговарят за нещастни случаи, наранявания спрямо други лица или околната среда и причинени материални щети.

1.31. Електрическата коса за трева е така проектирана, че всички подвижни части и корпусът гарантират безопасни условия за употреба. За повреди причинени в резултат на опитите за промяна на конструкцията на електрическата коса за трева производителят не носи отговорност.

1.32. С цел осигуряване на безопасност, следва да използвате само оригинални резервни части или части препоръчвани от производителя.

1.33. Неспазването на дадените указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.


2. Функционално описание и предназначение.

Електрическият тример е ръчен електроинструмент с изолация втори клас. Той се задвижва от еднофазен колекторен двигател с променлив ток и е предназначен за косене трева в домашни условия. Не се разрешава използването на електрическия тример за трева за дейности различни от неговото предназначение.

3. Сглобяване на елементите на електрическия тример за трева и пускане в експлоатация.

Някои части на тримера са разглобени, за да се намали обема на опаковката при транспортирането.

3.1. Монтиране на предпазния капак




Закрепете предпазния капак (1) върху основата на косачката, като за целта използвайте винтовете от комплекта и кръстата отвертка, както е показано на фигура А


Внимание!!! Никога не използвайте косачката без предварително да поставите предпазния капак.

3.2. Стартиране на косачката


Ако косачката се използва за първи път, проверете дали кордата докосва или преминава покрай предпазния капак.



Кордата би трябвало да се среже автоматично при положение, че е отпусната максимално (извън предпазния капак). За да постигнете необходимата дължина на кордата, задръжте бутона, както е показано на фигура В и С.



Високата трева трябва да се коси на слоеве, както е показано на фиг. D



Внимание!!! Никога не косете влажна или мокра трева. Пазете косачката от твърди повърхности и наранявания.

3.3 Ъгъл и посока на косене фиг. (E)



3.4 Подмяна на макарата фиг.(C)

- Изключете косачката от контакта;
- Обърнете машината с режещата част нагоре;
- Задръжте здраво с една ръка перката на мотора (1). С другата задръжте държача на макарата (2). Издърпайте перката от държача, докато частите се отделят.
- Подменете празната макара (3) и почистете във вътрешността на държача от остатъци от трева и прах.
- След това сложете новата макара, като сглобите частите в обратна последователност.
- Изтеглете част от кордата, за да се уверите в правилното поставяне на макарата.
- Подменяйте кордата само от същия вид с марка "Raider"

4. Практични съвети:

- 4.1. Спазвайте общинските разпоредби за времето от деня, през което можете да използвате машини на открито. В някои страни е забранено косенето сутрин преди

08.00 часа, след обяд между 14.00-16.00 часа и вечер след 22.00 часа, за да се предпазят гражданите от нежелан шум.

4.2. Често тревните площи са съставени от треви от различни сортове. При често косене Вие ще усилите растежа на тези сортове, които образуват плътни чимове и силни корени. Ако косите рядко Вашата морава, ще усилите и подобрите развитието на високо растящите треви и бурени. Нормалната височина на тревата е около 4-5 cm. Добре е така да планирате честотата на косенето, че с едно косене да намалявате най-много 1/3 от общата височина на тревата. Ако не напоявате моравата си не косете тревата по ниско от 4 cm, защото при евентуално засушаване тя ще се увреди.

4.3. При работа в особено тежки условия внимавайте да не претоварвате електродвигателя. При претоварване скоростта на въртене на електродвигателя пада и шума му се променя. В такъв случай спрете, отпуснете лоста за включване (1) и настройте по-голяма височина на косене. В противен случай производителността ще се намали и машината може да се повреди.

4.4. При косене в близост до ръбове внимавайте да не захванете с тримера чужди предмети.

4.5. Производителността на рязане зависи от гъстотата, влажността, дължината тревата, както и от височината на рязане. Производителността на рязане намалява при често включване и изключване на тримера по време на косене. За оптимизиране на производителността на косене се препоръчва по-честото косене, увеличаването на височината на рязане и работата с умерена скорост.

5. Обслужване, поддръжка и съхранение.

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте електрическият контакт от щепсела преди да предприемете дейности свързани с техническото обслужване или почистване!

След като машината бъде изключена, кордата продължава да се върти известно време по инерция! Преди да започнете да работите по тримера, изчакайте въртенето на електродвигателя и на кордата да спре напълно!

Никога не се опитвайте да спрете въртенето на кордата!

Когато трябва да извършвате дейности в близост до кордата, работете винаги с предпазни ръкавици!

Изпълнявайте процедурите по поддръжка редовно, за да си осигурите дълготрайно и надеждно ползване на тримера. Проверявайте периодично за забележими дефекти, като разхлабен или повреден нож и разхлабени винтови съединения. Уверете се, че капаците и предпазните съоръжения са изправни и са монтирани правилно.

5.1. Почистване.

Най-лесно се почиства тримера веднага след косенето. След приключване на работа почиствайте грижливо машината с мека четка и кърпа. Не използвайте вода и/или разтворители и препарати. Отстранете всички частички от трева, особено от вентилационните отвори. Поставете машината, легнала настрани и почистете зоната на кордата. Работете винаги с предпазни ръкавици! Отстранете здраво полепналите частички с дървено или пластмасово трупче.

5.2. Винаги почиствайте основно тримера, когато го оставяте за по-дълго съхранение. Особено през зимата.

6. Неизправности и начини за отстраняването им.

Таблицата по-долу показва симптоми на неизправности и как можете да си помогнете, ако тримера Ви престане да работи нормално. Ако не можете да откриете и отстраните проблема, следвайки инструкциите в таблицата, обърнете се към оторизиран сервиз на Райдер. Внимание: преди да започнете отстраняването на повреда, спрете тримера и го изключете от захранващата мрежа.

Неизправности	Причини	Отстраняване
Тримера не започва да работи.	Захранващия кабел не е свързан или е повреден.	Проверете кабела. При необходимост го сменете.
Двигателят се включва, но кордата не се върти.	Тримера е във висока трева.	При първоначално пускане винаги поставяйте тримера в по-ниска трева.
	Възможно е тримера да е зацапан и кордата да е блокирала.	Изключете щепсела и проверете. Сложете си предпазни ръкавици и почистете и освободете кордата.
Двигателя се изключва внезапно.	Щепселът се е изтеглил.	Проверете кабела.
Необичаен шум.	Разхлабен е болта на кордата или връзки между крепежните елементи.	Затегнете частите.
Силни вибрации.	Изкривена и повредена макара с корда.	Веднага спрете тримера и подменете кордата в специализиран сервиз.
Неравно косене. Двигателя работи тежко и намаляват оборотите.	Тревата е много висока.	Увеличете височината на косене.
	Кордата е изхабена.	Сменете кордата.
	Възможно е тримера да е зацапан и блокирал.	Огледайте тримера отдолу и го почистете. Работете винаги с предпазни ръкавици.
	Кордата може да е монтирана неправилно.	Проверете.

При необходимост, ремонтът на Вашата тример е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира тяхната безопасна работа.



7. Опазване на околната среда.

Не изхвърляйте излезлите от употреба електрически машини при битовите отпадъци! С оглед опазване на околната среда и съгласно Директива 2012/19/ЕС те, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях ценни суровини.

Original Instruction Manual

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric and pneumatic tools - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has been built and excellent service network of 45 service station across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these "instructions for use."

In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions for Use" must be submitted along with it to enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd, England.

TECHNICAL DATA

parameter	unit	value
Model	-	RD-GT27
Current	V AC	230
Frequency	Hz	50
Rated Power	W	600
Max engine rotations per minute (no-load)	min ⁻¹	9800
Cutting width	mm	300
Isolation Class		II
Ingress Protection Rating	-	IP20

1. General guidelines for safe operation.

Read all instructions carefully.

Failure of the nature following instructions can cause electric shock, fire and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place.

1.1. Safety.

When you work with the electric lawn trimmer outdoor, switch the machine only in installations equipped with electric switch "Fi" RCD (Residual Current Device). RCD must be no more than 30 mA. Use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

1.2. Use moisture-proof extension cord designed for outdoor use with three wire cable with cross section 1.5 mm² and a maximum length of 50 m. Note that the extension of a length exceeding 30 m reduces the power trimmer.

1.3. Cable's extension must be mature. Operation of the machinery of the conductor wraps in free spool or wound extension is dangerous, because in this way becomes a winding.

1.4. Protect the power cord from heat, oil, contact with sharp edges or points of mobile machines. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.

1.5. Not use the power trimmer for the grass if the power cord or other element of the power trimmer grass is damaged. Damaged power cables increase the risk of electric shock.

1.6. When mowing constantly monitor the power cord if it is safe to position the cutting mechanisms. Keep the power cord a safe distance from the knife.

1.7. Not permitted the use of electric grass trimmer by children. Take the necessary steps to prevent children's access to power grass trimmer or power cord.

1.8. Should be switching off the lawn trimmer from the mains electricity before moving on to maintenance work in. Do not let the lawn trimmer to be pulling on the power cord.

1.9. Do not allow in any way with the machine to work children or persons unfamiliar with this operating manual. It is possible that the age of the workers of the machine is limited by national legislation. When not using the machine store so that it is inaccessible to children.

1.10. This electric trimmer grass is not intended to be used by persons (including children) with mental, sensory or mental limitations, and by persons without sufficient experience and / or knowledge, except in cases where they are under direct control of responsible for their safety or the person being trained by him how to use it.

1.11. Don't work with the lawn trimmer, while in close proximity are the people, especially children or pets.

1.12. Before you make settings on the machine when clean it or when to leave it without direct supervision, even for a brief pause it, remove the power cord plug from the mains electricity.

1.13. Do not use electric trimmers grass in adverse weather conditions.

1.14. Do not use or expose the electrical grass trimmer of rain. Protect from electrical shock.

1.15. Do not touch the rotating parts of machinery. Wait for the spinning to stop completely. Once switching off the machine the cutting blade continues to spin and can cause injuries. Do not put hands or feet near or under rotating parts.

1.16. Check carefully pre-treatment area and remove stones, sticks, branches, bottles, wires and other foreign matter.

1.17. Always check before use of the knife locking bolt is not loose and that the knife is blunt or worn.

1.18. Always mow in daylight or in a very good artificial lighting.

1.19. On the slopes, always careful to tread firmly.

1.20. Do not operate machinery when the grass is wet!

1.21. Work is always in a calm way, never walk fast.

1.22. Never operate the machine if there are damaged guards or without security features, such as the cover (11) of the hole cut grass or grass basket (6).

1.23. Work on uneven terrain can be dangerous.

1.24. Not cutting on steep slopes with a slope of more than 20%.

1.25. Mowing on slopes always cross the slope, never up and down.

1.26. In reversing the direction of movement on slopes be very careful!

1.27 . When you turn on the electric hair grass watch your feet are safely away from rotating parts.

1.28 . Do not use the machine when barefoot or with sandals . Always work with a strong, closed shoes and long pants .

1.29 . Switch off the circuit breaker and unplug from the electrical outlet is always :

when you move away from the machine ;

before removing items blocking machine ;

when checking , cleaning or working on the machine;

when the machine starts to vibrate abnormally strong .

after coming into contact with a foreign body immediately check the machine for damage before using it , ensure their elimination;

1.30 . The operator or user is responsible for accidents , injuries to other persons or the environment and caused property damage.

1.31 . Electric hair grass is designed so that all moving parts and housing ensure safe conditions for use. For damage caused as a result of attempts to change the structure of the electric hair grass manufacturer is not responsible .

1.32 . In order to ensure safety should only use original spare parts or parts recommended by the manufacturer .

1.33 . Failure to follow the instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury .


2 . Functional Description and purpose.

Electric trimmer is a handheld power tool with insulation second grade. It is powered by a single-phase commutator motor with AC power and is designed for cutting grass at home. Not for use on electric grass trimmer for activities other than its intended use .

3 . Assembling the components of the electric grass trimmer and commissioning.

Some parts of the trimmer is dismantled to reduce the volume of the container during transportation .

3.1. Mounting the protective cover




Attach the protective cover (1) on the basis of the trimmer, making use of set screws and screwdriver, as it was shown in Figure A


Attention! Never use the trimmer without first placing protective cover.

3.2. Start the trimmer


If the trimmer is used for the first time, check that the string touches or passes the cover.

B

The cord should be cut automatically at the position that is allocated a maximum (outside the protective cover). To achieve the required length of the cord, hold the button, as it was shown in Figure B, and C.

C

Long grass must be mowed in layers as shown in fig. D

D

**Attention ! Never mow wet grass or wet .
Keep trimmer from hard surfaces and injuries.**

E

3.3 Angle and direction of mowing Fig. (E) 3.4 Replacement Spool Fig. (C)

- Turn off the trimmer from the socket ;
- Turn machine cutting equipment upward ;
- Hold firmly with one hand propeller motor (1) . With the other hold the spool holder (2) . Pull the blade out of the holder while the parts are separated .
- Replace empty spool (3) and clean the inside of the holder of the remnants of grass and dust.
- Then put the new pulley and reassemble the parts in reverse order.
- Download of the twine to ensure proper placement of the reel.
- Replace the cord just the same kind of brand "Raider"

4 . Practical tips:

4.1. Follow local regulations for the time of day during which you can use machines outdoors. In some countries prohibit mowing morning before 08.00 hours , in the afternoon between 2:00 p.m. to 16:00 hours and after 22:00 at night , to protect citizens from unwanted noise.

4.2 . Often lawns are composed of grasses of different varieties . With frequent mowing you will boost the growth of those species that form dense sod and strong roots. If you mow your lawn frequently will strengthen and improve the development of high- growing grasses and weeds . The normal height of the grass is about 4-5 cm. Better to plan the frequency of mowing a lawn that can reduce up to 1 / 3 of the total height of the grass. If you do not irrigate your lawn , mow grass lower than 4 cm, since a potential drought it will degenerate .

4.3 . When working in very difficult conditions not to overload the motor. When reloading the rotational speed of the motor drops and noise is changed . In this case, stop , release the lever to include (1) and set higher mowing height . Otherwise, performance will be reduced and the machine may be damaged .

4.4 . When cutting close to edges careful not to pinch trim foreign objects .

4.5 . Cutting performance depend on the density , moisture content, length of the grass and the cutting height . Cutting performance decreases with frequent switching on and off of the trimmer during mowing . To optimize the performance of the cutting recommended frequent cutting , increasing the height of the cutting operation and at a moderate speed .

5 . Servicing, maintenance and storage.

ATTENTION! Always disconnect the plug from the wall outlet before making activities related to maintenance or cleaning !

Once the machine is turned off , the cord continues to rotate for some time by inertia ! Before you start working on trimming wait rotation of the motor and the cord to stop completely!

Never try to stop the rotation of the cord !

When you need to perform tasks near cord always operate with gloves !

Perform maintenance procedures regularly to ensure your long-term and reliable use of the trimmer . Periodically check for visible defects such as loose or damaged knife and loosened screw connections . Make sure the covers and guards are undamaged and are installed properly.

5.1. Cleaning.

The easiest way to clean the trimmer immediately after mowing . After working on the machine clean thoroughly with a soft brush and cloth. Do not use water and / or solvents and detergents. Remove all particles of grass , especially from vents . Place the machine on its side and clean the area of the cord . Always wear protective gloves ! Remove firmly adhering particles of wood or plastic block .

5.2 . Always clean the main trimmer when leaving it for longer storage. Especially in winter.

6 . Faults and correct them.

The table below shows symptoms of failure and how you can help if you trimmer stop working properly. If you do not find and fix the problem by following the instructions in the table , contact your authorized dealer **Ryder** . Attention : Before you start troubleshooting, stop trimmer and disconnect it from the mains.

Faults	Removal	Reasons
Trimmer does not start to work	Power cable is not connected or damaged	Check cable. If necessary, replace it.
The engine start but the knife does not rotate.	Trimmer is in a tall grass.	Upon initial release always put the trimmer in the grass
	It is possible that the trimmer is fuzzy and the blade is blocked.	Disconnect the plug and check it. Put on your protective gloves and clean the knife and release
Engine is turned off suddenly.	The power plug is withdrawn	Check cable. Make sure it is well enshrined in the device (14) and plug it again.
Unusual noise.	Bolt of the blade is loose or connections between fasteners.	Fasten the parts.
Strong vibrations.	Distorted and damaged knife.	Immediately stop the trimmer and replace the knife in a specialized service.
Unequal mowing. Engine work hard and reduce turnovers.	The grass is very high.	Increase mowing height.
	The blade is blunt.	Replace or tipped knife. .
	It is possible that the trimmer is fuzzy and blocked	Look underneath the trimmer and clean it. Work always with protective gloves.
	The blade can be installed incorrectly.	Check.

If necessary, repair your trimmer is best carried out only by qualified experts in workshops on RAIDER, which used only original spare parts. Thus ensuring their safe operation.



7. Environmental protection. Do not dispose of waste electrical equipment in domestic waste! In order to protect the environment and Directive 2012/19/EC, they must be collected separately and be subjected to appropriate processing for recovery of the information contained in these materials.



Product Features:

- 1. Lever of the switch.**
- 2. Power cord.**
- 3. Electric motor.**
- 4. Handle.**
- 5. Auxiliary handle.**
- 6. Protector**
- 7. Cord spool.**

Caracteristicile produsului:

1. Maneta de comutator.
2. Cablu de alimentare.
3. Motor electric.
4. Mâner.
5. Mânerul auxiliar.
6. Siguranță.
7. Cordonul .

Explicația pictogramelor relief pe capacul din spate al mașinii.



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare corectă și de mașină în condiții de siguranță

Înainte de tăiere , asigurați-vă că nici o piatră în iarbă , bastoane , ramuri , sticle , firele și alte obiecte străine . La tăierea , ei te pot răni . Nu cosi când în imediata apropiere sunt și alții , în special copii sau animale de companie . A nu se lăsa la îndemâna copiilor .



Protejați cablul de alimentare la o distanță sigură de lame !



Feriți-vă de părți ale mașinii rotative . Așteptați rotație la o oprire completă . După trecerea lama continuă să se rotească prin inerție și pot provoca leziuni . Nu puneți mâinile sau picioarele în apropiere sau la piese rotative .

Daune sau prejudicii la cablul de alimentare , deconectați-l imediat .



Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziționarea unei mașini a marca cea mai rapidă creștere de electrice și scule pneumatice - **RAIDER**. Cu instalarea corectă și funcționarea, **RAIDER** sunt echipamente sigure și fiabile și să lucreze cu ei vă va oferi adevărata plăcere. Pentru confort, servicii excelente și a construit o rețea de 45 de servicii pe întreg teritoriul țării.

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție actual „Manualul de instrucțiuni”.

În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă a acestuia, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandări și avertismente pentru a le. Pentru a evita greșeli inutile și accidentele, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul. Dacă-l vinzi la un „manual de utilizare”, noul proprietar trebuie să fie prezentate împreună cu ea, pentru a permite noilor utilizatori să se familiarizeze cu instrucțiunile de siguranță și de exploatare.

„Euromaster Import Export” SRL este reprezentantul un producător și proprietar al marcii **RAIDER**. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul „Lom Road” 246, tel +359 700 44 155, www.euromasterbg.com, e-mail: info@euromasterbg.com.

Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale și hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de către Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

SPECIFICAȚII

parametru	мерна единица	стойност
Model	-	RD-GT27
Tensiunea de alimentare	V AC	230
Frecvență ac	Hz	50
Evaluare	W	600
Turația maximă fără sarcină	min ⁻¹	9800
Lățime de tăiere	mm	300
Clasa de protecție izolare electrică		II
Gradul de protecție	-	IP20

1 . Instrucțiuni generale pentru funcționarea în condiții de siguranță .

Citiți toate instrucțiunile .

Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la electrocutare , incendii și / sau vătămări grave . Pastrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur .

1.1 . De siguranță .

Includerea electrica masina de tuns electrice , singurele sisteme de gazon echipate cu întrerupător electric Fi (comutator de oprire dispozitiv de curent rezidual de urgență) și curentul de scurgere , care este activat de la RCD trebuie să fie nu mai mult de 30 mA , în conformitate cu “ Regulamentul 3 instalații electrice spațiale și linii electrice . “ Informații cu privire la tensiunea de rețea și tipul de curent pentru plăcuța trebuie să corespundă cu datele de pe grila ta .

1.2 . Utilizați prelungitor rezistent la apă proiectat pentru utilizare în exterior , cu trei cabluri de sârmă cu o secțiune transversală de 1,5 mm² și o lungime maximă de 50 m . . Rețineți că lungimea prelungire este mai mare de 30 m reduceputereacositoare .

1.3 . Prolungitor trebuie să fie pe deplin dezvoltat . Utilizare a mașinii pentru rana bobina sau prelungirea gratuit Reel este periculos , pentru că în acest fel la extinderea devine o bobină .

1.4 . Protejați cablul de alimentare de căldură, ulei , muchii ascuțite sau componente în mișcare . Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare .

1.5 . Nu este pentru utilizarea pe masina de tuns gazon electrice în cazul în care cablul de alimentare sau orice alt element de masina de tuns iarba electrică este rupt . Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare .

1.6 . Când cosit monitoriza în mod constant cablul de alimentare dacă acesta este într-o poziție sigură a mecanismelor de tăiere . Păstrați cablul de alimentare la o distanță de siguranță de la lama .

1.7 . Nu se permite utilizarea de tuns iarba electrice de copii . la măsurile necesare pentru a preveni accesul copiilor la masina de tuns iarba de putere sau de cablul de alimentare .

1.8 . Ar trebui să fie excluse masina de tuns gazon electrice de la sursa de alimentare înainte de a începe lucrările de întreținere inch Nu lasa masina de tuns iarba electrică să fie tras la cablul de alimentare .

1.9 . Nu lăsați în orice caz, munca copiilor mașinii sau a persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni de utilizare . Este posibil ca la vârsta de lucru a mașinii este limitată de legislația națională . Atunci când nu utilizați aparatul , se păstrează astfel încât să fie la îndemâna copiilor .

1.10 . Aceasta masina de tuns gazon electrice nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu limitari mentale , senzoriale sau mentale , sau de către persoanele fără experiență suficientă și / sau cunoștințe , cu excepția cazurilor în care acestea sunt sub controlul direct al unui responsabil pentru siguranța lor sau persoana care este antrenat de el cum să-l folosească .

1.11 . Nu cosi în timp ce în imediata apropiere sunt și alții , în special copii sau animale de companie .

1.12 . Înainte de a face setările de pe aparat atunci când curățați sau când să -l lase fără supraveghere directă , chiar și pentru scurt timp , se opri , opriți comutatorul și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică .

1.13 . Nu folosiți masina de tuns gazon electrice în condiții meteorologice nefavorabile .

1.14 . Nu utilizați și nu expuneți mașină de tuns iarba electrice la ploaie . Protejați-vă de șoc electric .


1.15 . Nu atingeți elementele rotative ale mașinii . Așteptați rotația la o oprire completă . După trecerea lama continuă să se rotească prin inerție și pot provoca leziuni . Nu puneți mâinile sau picioarele în apropiere sau la piese rotative .

1.16 . Verificați cu atenție zona de pre - tratare și elimina pietre , bastoane , ramuri , sticle , cablurile și alte obiecte străine .

1.17 . Verificați întotdeauna înainte de a utiliza șurubul de fixare lama nu este slăbit și că lama este plictisitoare sau uzate .

1.18 . Cosi mereu în lumina zilei sau foarte bune în iluminat .

- 1.19 . Pe pante , mereu atent să benzii de rulare cu fermitate .
- 1.20 . Nu folosiți aparatul când iarba este uda !
- 1.21 . Lucra întotdeauna cu plimbare ușoară niciodată , merge repede .
- 1.22 . Nu utilizați niciodată mașina în cazul în care există paznici deteriorate sau fără caracteristici de securitate , cum ar fi capacul (11) de tăiat iarba gaura sau de colectare a ierbii (6) .
- 1.23 . Munca pe teren accidentat poate fi periculos .
- 1.24 . Nu cosi pe pante abrupte cu o înclinare mai mare de 20 % .
- 1.25 . Pe un teren în pantă cosi întotdeauna în pantă , nu în sus și în jos .
- 1.26 . Prin inversarea direcției de mișcare pe pante fie deosebit de atenți !
- 1.27 . Când porniți mașina de tuns iarba electrice viziona picioarele tale sunt în siguranță departe de piesele în mișcare .
- 1.28 . Nu utilizați mașina când sunteți desculți sau cu sandale . Lucra întotdeauna cu o puternică , pantofi închise și pantaloni lungi .
- 1.29 . Opriți întrerupătorul și scoateți din priză este întotdeauna :
- atunci când vă îndepărtați de mașină;
 - înainte de a scoate elementele mașinii de blocare;
 - la verificarea , curățarea sau de lucru pe masina;
 - când aparatul începe să vibreze anormal de puternic.
 - după ce intră în contact cu un corp străin verifica imediat aparatul pentru daunele înainte de al utiliza , asigura eliminarea acestora;
- 1.30 . Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente , leziuni la alte persoane sau pentru mediu și pagubele materiale cauzate .
- 1.31 . Iarba parul electric este conceput astfel încât toate părțile în mișcare și locuințe asigura condiții sigure pentru utilizare . Pentru prejudiciile cauzate ca urmare a încercărilor de a schimba structura producătorului electric iarba parul nu este responsabil .
- 1.32 . În scopul de a garanta siguranța ar trebui să folosească doar piese de schimb originale sau piese recomandate de producător .
- 1.33 . Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la electrocutare , incendii și / sau vătămări grave .
- 2 . Descriere și scop funcțional .
- Electrice de tuns este un instrument de putere portabil cu gradul de izolare al doilea . Acesta este propulsat de un motor cu colector monofazat cu curent alternativ și este proiectat pentru tăierea ierbii acasă . Nu pentru utilizare pe tundere iarba electrică în alte scopuri decât utilizarea prevăzută activității .
- 3 . Asamblarea componentelor de tuns iarba electrică și punerea în funcțiune .
- Anumite părți aletundere este demontat pentru a reduce volumul în timpul transportului .
- 3.1 . Montarea capacului de protecție




Atașați capacul de protecție (1), pe baza de masina de tuns, utilizarea de șuruburi de reglare, șurubelniță, așa cum a fost prezentat în figura A


Atenție! Nu folosiți niciodată mașina de tuns iarba fără a pune mai întâi capacul de protecție.

3.2. Porni mașina de tuns iarba


Dacă cositoare este utilizat pentru prima oară, verificați dacă șirul atinge sau trece capacul.



Cablul trebuie să fie tăiat automat la poziția care îi este alocată o maximă (în afara capacul de protecție). Pentru a atinge lungimea necesară a cablului, țineți apăsat butonul, așa cum a fost prezentată în figura B și C.



Iarbă mare trebuie să fie cosite în straturi așa cum se arată în fig. D



Atenție! Nu cosi iarba udă sau umed.

Păstrați mașina de tuns de la suprafețe dure și leziuni.

3.3 unghiul și direcția de cosit Fig. (E)



3.4 Înlocuirea mosor Fig. (C)

- Opriți mașina de tuns iarba de la priză ;
- Porniți echipamentul de tăiere mașină în sus ;
- Țineți ferm cu un motor cu elice de mână (1) . Cucealaltă calăsuportul bobinei (2) . Trageți lama din suportul în timp ce piesele sunt separate .
- Înlocuiți bobina goală (3) și a curăța interiorul titularului de resturi de iarbă și praf .
- Apoi, a pus noul scripete și reasambla piesele în ordine inversă .
- Descărcați firului pentru a asigura plasarea corectă a tambur .
- Înlocuiți cablul exact același tip de marcă “ Raider “

4. Sfaturi practice :

4.1. Urmați reglementările locale pentru ora din zi în care puteți folosi utilaje în aer liber . În unele țări interzic cosit dimineață, înainte de 08.00 oră , în după-amiaza între 02:00 la ora 16:00 și după ora 22:00 pe timp de noapte , pentru a proteja cetățenii de zgomot nedorit .

4.2. Adesea peluze sunt compuse din ierburi de soiuri diferite . Cu cositul frecvent va stimula creșterea acelor specii care formează gazon dens și rădăcini puternice . Dacă tunzi gazonul frecvent va consolida și de a îmbunătăți dezvoltarea de ierburi de mare de creștere și buruieni . Înălțimea normală de iarba este de aproximativ 4-5 cm . Mai bine să planifice frecvența de cosit un gazon care poate reduce cu până la 1/3 din înălțimea totală de iarbă . Dacă nu iriga gazonul , cosi iarba mai mic de 4 cm , deoarece un potențial de seceta se va degenera .

4.3. Atunci când se lucrează în condiții foarte dificile de a nu suprasolicita motorul . Atunci când reîncărcarea viteza de rotație a motorului scade și zgomot este schimbat . În acest caz , opriți , eliberați maneta pentru a include (1) și setați înălțimea mai mare de cosit . În caz contrar , performanțele vor fi reduse , iar mașina se poate deteriora .

4.4. Când tăierea aproape de marginile grijă să nu vă prindeți obiecte străine de echipare .

4.5. Tăierea performanță depinde de densitatea , conținutul de umiditate , lungimea de iarbă și înălțimea de tăiere . Performanțe de tăiere scade cu frecvența pornire și de oprire a tuns în timpul cosit . Pentru a optimiza performanțarecomandată de tăiere de tăiere frecventă , creșterea înălțimii de operația de tăiere și la o viteză moderată .

5. De service , întreținere și depozitare .

ATENȚIE ! Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a face activități legate de întreținere sau de curățenie !

Odată ce mașina este oprită , cablul continuă să se rotească pentru un timp de inerție! Înainte

de a începe să lucreze la tunderea rotație așteptare a motorului și cablul de alimentare pentru a opri complet !

Nu încercați pentru a opri rotația a cablului !

Când aveți nevoie pentru a efectua sarcinile de lângă cablul funcționează întotdeauna cu mânuși !

Efectuați procedurile de întreținere în mod regulat pentru a asigura utilizarea pe termen lung și de încredere detuns . Verifica periodic pentru defecte vizibile , cum ar fi cuțit slăbite sau deteriorate și slăbit conexiuni cu șurub . Asigurați-vă că capace sunt deteriorate și sunt instalate corect .

5.1. Curățare .

Cel mai simplu mod de a curăța dispozitivul de tundere imediat după cosit . După ce a lucrat pe mașina curata bine cu o perie moale și o cârpă . Nu folosiți apă și / sau solvenți și detergenți . Îndepărtați toate particulele de iarbă , mai ales din fantele de aerisire . Așezați mașina pe o parte și a curăța zona de cablu . Purtați întotdeauna mănuși de protecție ! Scoateți ferm aderarea particulelor de lemn sau de bloc din material plastic .

5.2. Curățați întotdeauna tuns principal atunci când pleca de stocare mai mult . Mai ales în timpul iernii .

6. Greșelile și le corecta .

Tabelul de mai jos prezintă simptome de eșec și cum puteți ajuta , dacă aveți de tuns nu mai funcționează corect . Dacă nu puteți găsi și rezolva problema urmând instrucțiunile din tabelul, contactați service autorizat Ryder . Atenție : Înainte de a începe rezolvarea problemelor , nu mai tuns și deconectați-l de la rețeaua electrică.

Rezolvarea problemelor	Cauze	Îndepărtare
Mașina de tuns iarba nu pornește.	Cablul de alimentare nu este conectat sau este deteriorat.	Verificați cablul . Înlocuiți dacă este necesar .
Motorul se transformă, dar cutitul nu se rotește.	Cositoare este în iarba înaltă.	La început a pus întotdeauna mașina de tuns iarba pe iarba scurt .
	Este posibil ca cositoare este murdar și cuțitul este blocat.	Deconectați și du-te . Purtați mănuși de protecție și curățați și eliberați cuțitul .
Motorul se oprește brusc.	Plug a fost tras.	Verificați cablul.
Zgomot neobișnuit.	Vrac, Bolt tăietor sau legături între elemente de fixare.	Strângeți părți .
Vibrații.	Distorsionate și deteriorate cuțit.	Opriți imediat lama cositoare și înlocuiți -un atelier specializat .
Cositul inegală. Motor muncesc din greu și să reducă viteza.	Iarba este foarte mare.	Creșterea înălțimea de tăiere .
	Cuțitul este tocit.	Ascuți sau înlocuiți lama.
	Este posibil ca cositoare este murdar și blocat.	Uită-te sub mașina de tuns iarba și curățați-l . Purtați întotdeauna mănuși de protecție .
	Lama poate fi instalat incorect.	Verifica.

Dacă este necesar, repara mașina de tuns gazonul este cel mai bine realizată numai de către experți calificați în atelierele de RAIDER, care folosesc numai piese de schimb originale. Asigura astfel funcționarea în condiții de siguranță.



7. Protecția mediului.

Nu dispun de sfârșitul de mașini electrice de viață cu gunoiul menajer! În scopul de a proteja mediul și de Directiva 2012/19/CE, acestea trebuie să fie colectate separat și să fie supuse unui tratament corespunzător pentru a recupera acestea conțin materii prime valoroase.

Karakteristike proizvoda:

1. Ručica prekidača.
2. Kabl za napajanje.
3. Električni motor.
4. Ručka.
5. Dodatna drška.
6. Osigurača.
7. Korda glava.

Objašnjenje piktograma utisnutim na zadnjoj masci mashinata.

Prochetete uputstvo pažljivo da koristi mašinu bezbedno i ispravno .



Pre sečenja , uverite se da nema kamenje u travi , motke , flaše , granje , žice i drugih stranih tela . Prilikom sečenja , mogu vas povrediti . Ne kositi kada je u neposrednoj blizini su drugi, a posebno dece ili kućnih ljubimaca . Držati van domašaja dece .



Zaštitite kabl za napajanje na sigurnoj udaljenosti od sečiva !



Čuvajte se rotirajuće delove mašine . Sačekajte rotaciju do potpunog zastoja . Nakon prebacivanja sečivo nastavlja da rotirate po inerciji i mogu izazvati povrede . Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova .



Oštećenja ili povrede na kabl , odmah ga isključite

Poštovani korisniče,

Čestitamo na kupovini mašina od najbrže rastućih brend električnih alata - RAIDER-a. Uz pravilnu instalaciju i rad, RAIDER su sigurne i pouzdane opreme i rad sa njima će vam dati pravo zadovoljstvo. Radi vaše udobnosti, odličan servis i gradi mrežu od 45 usluga širom zemlje.

Pre korišćenja ovog mašinu, molimo Vas da pažljivo pročitate trenutni "priručnik instrukcija".

U interesu svoje bezbednosti i kako bi se osiguralo njegovo pravilno korišćenje, pažljivo pročitajte ove instrukcije, uključujući i preporuke i upozorenja na njih. Da bi se izbegle nepotrebne greške i nesreća, važno je da se ova uputstva ostane dostupan za buduću referencu za sve koji će koristiti mašinu. Ako ga prodaju novom vlasniku "uputstvo" mora biti dostavljen uz to dozvoliti nove korisnike da se upoznaju sa bezbednosti i uputstva za upotrebu.

"Euromaster Uvoz Izvoz" doo je proizvođač predstavnik i vlasnik zaštitnog znaka RAIDER-a. Adresa preduzeća je Sofija 1231, bul "Lom puta" 246, tel +359 700 44 155, www.euromasterbg.com, e-mail: info@euromasterbg.com

Od 2006 kompanija je uvela sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sertifikat sa obim: trgovina, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobi električni, pneumatski i električne alate i opšte hardver. Sertifikat je izdat od strane Mudi međunarodnih sertifikata doo, Engleska.

TEHNIČKI PODACI

parametar	мерна единица	стойност
Model	-	RD-GT27
Napon napajanja	V AC	230
Ac frekvencije	Hz	50
Ocenjivanje	W	600
Maksimalna brzina motora bez opterećenja	min ⁻¹	9800
Širina rezanja	mm	300
Klasa zaštite električna izolacija		II
Stepen zaštite	-	IP20

1. Opšta uputstva za bezbedan rad .

Pročitajte sva uputstva .

Ukoliko se ne slede uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teške povrede .
Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu .

1.1. Bezbednost .

Uključivanje električnih kosilica za travu elektro - sisteme opremljene samo električni prekidač FI (Hitno isključivanje prekidača uređaj diferencijalne struje) i struja curenja , koja se aktivira na osigurač ne sme biti više od 30 mA , u skladu sa “ Uredbom 3 Prostorni električne instalacije i vodove . “ Informacije o naponskom i vrsti struje za pločici mora da odgovara podacima na mreži .

1.2. Koristite vodootporne produžni kabl dizajniran za spoljnu upotrebu , sa tri žice kabla sa poprečnog preseka 1,5 mm² i maksimalne dužine od 50 m . Imajte na umu daje produženje dužine preko 30 m smanjuje moć kosilicu .

1.3. Produžni kabl se mora razviti . Mašina za rad rana kalem ili kolona slobodnom proširenje je opasno , jer na taj način postaje produžetak kalem .

1.4. Zaštitite kabl za napajanje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova . Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara .

1.5. Nije za upotrebu na električne kosilice , ako je kabl za napajanje ili neki drugi element električne kosilice je slomljen . Oštećeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara .

1.6. Kada košenje stalno prate kabl za napajanje ako je u bezbedan položaj za sečenje mehanizama . Držite kabl za napajanje na bezbednoj udaljenosti od sečiva .

1.7. Nemojte dozvoliti korišćenje električne kosilice od dece . Preduzeti neophodne mere da se spreči pristup dece na električne kosilice za travnjak ili kabl za struju .

1.8. Treba da budu isključene električne kosilice iz struje pre nego što krenete na održavanju unutra Ne dozvolite električna kosilica za travu da se povuče sa kabla za napajanje .

1.9. Nemojte dozvoliti da u svakom slučaju mašinsko deca ili ljudi koji nisu upoznati sa ovim uputstvima za upotrebu . Moguće je dostarost delovanjem mašine ograničen nacionalnim zakonodavstvom . Kada se ne koristi računar , sačuvajte je tako da je nedostupan deci .

1.10. Ova električna kosilica za travu nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa mentalnim , senzornim ili mentalnim ograničenjima , i lica koja nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja , osim u slučajevima kada su pod direktnom kontrolom odgovorne za svoju bezbednost , odnosno lica koje je on obučavao kako da ga koristite .

1.11. Nikada ne kositi dok je u neposrednoj blizini su drugi, a posebno dece ili kućnih ljubimaca .

1.12. Pre nego što napravite podešavanja na mašini kada čistite ili kada da ga ostavi bez direktnog nadzora , čak i na kratko , prestani , isključite prekidač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice .

1.13. Nemojte koristiti električni aparatom u nepovoljnim vremenskim uslovima .

1.14. Ne koristite i ne izlagati električna kosilica kiši . Zaštitite se od električnog udara .

1.15. Ne dodirujte rotirajuće elemente mašine . Sačekajte rotaciju do potpunog zastoja . Nakon prebacivanja sečivo nastavljajte da rotirate po inerciji i mogu izazvati povrede . Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova .

1.16. Pažljivo proverite predtretman površinu i uklonite kamenje , motke , flaše , granje , žice i drugih stranih tela .

1.17. Uvek proverite pre upotrebe noža sigurnosni zavrtanj nije labav i da je sečivo je dosadno ili izlisanog .

1.18. Mov uvek na dnevnoj svetlosti ili veoma dobro osvetljenje .

1.19. Na padinama , uvek pazio da čvrsto gaziti .

1.20. Ne koristite mašinu kadatrava je mokra !

1.21. Uvek radite sa lagane šetnje , never valk brzo .

1.22. Nikada nemojte koristiti mašinu ako su oštećene ili bez čuvara bezbednosnih funkcija, kao što su na masci (11) iz trave rupa rez ili trave (6) .

1.23. Rad na lošem terenu može biti opasno .

1.24. Ne kositi na strmim padinama sa nagibom većim od 20 % .

1.25 . Na padini uvek kositi preko padine , nikad gore i dole .

1.26 . Po obrne smer kretanja na padinama biti posebno oprezni !

1.27 . Kada uključite električnu travu trimera Pazi noge su bezbedno dalje od rotirajućih delova .

1.28 . Ne koristite mašinu kada bosi ili u sandalama . Uvek radite sa jakim , zatvorene cipele i duge pantalone .

1.29 . Isključite prekidač strujnog kola i izvucite ga iz električne utičnice je uvek:

- kada se udalji od mašine;
- pre nego što uklonite stavke blokiranje mašina;
- prilikom provere , čišćenje ili rad na mašini;
- kadamašina počinje da vibrira nenormalno jak.
- nakon kontakta sastrano telo odmah proveriti mašinu za štetu pre upotrebe , obezbediti njihovo otklanjanje;

1.30 . Operator ili korisnik je odgovoran za nezgode, povrede drugih ljudi i životnu sredinu i izazvao materijalnu štetu.

1.31 . Električni kosa trava je dizajniran tako da svi pokretni delovi i stambene obezbedi bezbedne uslove za korišćenje . Za štetu nastalu kao posledica pokušaja da promenimo strukturu električne proizvođača kose travu nije odgovoran .

1.32 . Da bi se osigurala bezbednost treba da koriste samo originalne rezervne delove ili delove preporučene od strane proizvođača .

1.33 . Ukoliko se ne slede uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teške povrede .


2. Opis funkcija i svrha .

Električni trimer jeručni električni alat sa izolacionim drugog razreda . Pokreće ga sa monofaznim motorom komutator sa naizmeničnom strujom , a dizajniran je za košenje trave kod kuće . Nije za upotrebu na električni trimer za travu aktivnosti osim nameni .

3. Montaža komponenti električnog trave trimera i puštanje u rad .

Neki delovi trimera je demontiran da smanji obim kontejnera tokom transporta .

3.1. Montaža zaštitni poklopac




Pričvrstite zaštitni poklopac (1) na osnovu kosilice , čineći korišćenje navojem i šrafciğer , kao što je prikazano na slici A


Pažnja ! Nikada ne koristite kosilicu bez prethodnog postavljanja zaštitni poklopac.

3.2 . Početak kosilicu


Akokosačica se koristi prvi put , proverite da li je žica dodirne ili prolazi poklopac .



Kabl treba da se automatski smanji na poziciji koja se dodeljuje maksimalno (van zaštitnog poklopca) . Da bi se postigao potrebnu dužinu kabla , držite taster , kao što je prikazano na slici B i C.



Dug se mora pokošena trava u slojevima kao na slici . D



Pažnja ! Nikada ne kositi mokru travu ili mokri .
Držite kosilicu iz tvrdih površina i povreda .

3.3 Ugao i pravac kosidbe sl. (E)



3.4 Zamena Kalem sliku (C) .

- Isključite kosilicu iz utičnice ;
- Uključite navise opremu mašinama ;
- Držite čvrsto sa jednim motorom strane propelera (1) . Sa druge čekanju Spool držač (2) . Izvucite sečivo iz držača , a delovi su odvojeni .
- Zamenite prazan kalem (3) i očistite unutrašnjost nosioca ostataka trave i prašine .
- Zatim staviti novu remenicu i ponovno sklapanje delova obrnutim redosledom .
- Preuzimanje od kanapa da se obezbedi pravilno postavljanje u koloni .
- Zamenite kabl samo istu vrstu brenda “ Raider “

4. . Praktični saveti :

4.1. Pratite lokalne propise za doba dana u kome možete koristiti mašine napolju . U nekim zemljama zabranjuju košenje jutro pre 08.00 časova , u popodnevnom satima između 2:00 časova do 16:00 časova , a posle 22:00 noću , da zaštiti građane od neželjene buke .

4.2. Često travnjaci se sastoje od različitih vrsta trave . Uz česte kosidbe da će povećati rast tih vrsta koje formiraju gustu SOD i jake korene . Ako kosite travnjak često će ojačati i poboljšati razvoj visoko - rastućih trava i korova . Normalna visina trave je oko 4-5 cm . Bolje da planiraju učestalost košenja travnjaka koji može da smanji i do 1/3 ukupne visine trave . Ako ne navodnjava travnjak , kositi trava manja od 4 cm , jer potencijalni suše će degenerirati .

4.3. Kada se radi u veoma teškim uslovima da se ne preoptereći motor . Kada učitate okretanja motora padne i buka se menja . U ovom slučaju , zaustavite , otpustite ručicu da obuhvati (1) i podesite veću visinu košenja . U suprotnom , performanse će biti smanjena i mašine mogu biti oštećeni .

4.4. Prilikom sečenja blizu ivica Pazite da ne žuljati trim stranih tela .

4.5. Sečenja zavisi od gustine , sadržaj vlage, dužine trave i sečenje visine . Sečenja opada sa čestim uključivanjem i isključivanjem iz trimera za košenje . Da biste optimizovali performanse rezanja preporučuje često seče , povećanje visine sečenja i umerenom brzinom .

5. . Servisiranje , održavanje i čuvanje .

PAŽNJA ! Uvek isključite utikač iz utičnice pre nego što aktivnosti vezane za održavanje ili čišćenje !

Kada je uređaj isključen , kabl nastavlja da rotira neko vreme po inerciji ! Pre nego što počnete da radite na skraćivanju čekanja rotacije motora i kabl da se potpuno zaustavi !

Nikada ne pokušavajte da zaustavi rotaciju kabla !

Kada vam je potrebno za obavljanje zadatka kod kabl uvek rade sa rukavicama !

Obavljanje procedura održavanja redovno da se obezbedi na duže staze i pouzdano

korišćenje trimera . Povremeno proverite vidljivih oštećenja , kao što su labave ili oštećene nožem i popustile šrafove veze . Proverite da li su poklopci i štitnici su neoštećeni i pravilno instalirani .

5.1. Čišćenje .

Najlakši način da očistite trimer odmah nakon kosidbe . Nakon rada na mašini je očistite mekom četkom i krpom . Ne koristite vodu i / ili rastvarače i deterdžente . Uklonite sve čestice trave , posebno iz ventila . Postavite mašinu na stranu i očistite od kabl . Uvek nosite zaštitne rukavice ! Uklonite čvrsto vezanih čestica drveta ili plastike blok .

5.2. Uvek očistite glavni trimer kada odlaze na duže skladištenje . Naročito zimi .

6. Greške i ispravite ih .

Tabela pokazuje simptome kvara i kako možete pomoći ako trimer prestanu da rade ispravno . Ako ne možete da pronađete i rešite problem tako što ćete pratiti uputstva u tabeli , obratite se ovlašćenom servisu Rajder . Pažnja : Pre nego što počnete rešavanju problema , zaustavite trimer i isključite ga iz struje .

Rešavanje problema	Uzroci	Uklanjanje
Kosilica ne pokreće .	Strujni kabl nije povezan ili je oštećen .	Proverite kabl . Zamenite ako je potrebno .
Motor se , alinož ne rotira .	Kosačica je u visokoj travi .	Na početku uvek ga kosilicu u kratku travu .
	Moguće je daje prjlava i kosačicanož je blokiran .	Isključite i idi . Nosite zaštitne rukavice i očistiti i osloboditi nož .
Motor iznenada isključuje .	Utikač je izvukao .	Proverite kabl.
Neobičan zvuk .	Opušteno , Bolt glodalo ili veze između zavrtaanja .	Zategnite delove .
Vibracije .	Iskrivljena i oštećena nož .	Odmah zaustavite sečivo kosačica i zameniti specijalizovanu radionicu .
Neravnomerna košenje . Motor naporno i smanje brzinu .	Trava je veoma visok .	Povećajte visinu rezanja .
	Nož je tupa .	Izoštavanje ili zamenite sečivo.
	Moguće je daje prjlava i kosačica blokiran .	Pogled ispod kosilice i očistite ga . Uvek nosite zaštitne rukavice .
	Sečivo se može pogrešno da se instaliraju .	Check .

Ako je potrebno , popraviti vaš kosilica za travu je najbolje izvršiti samo kvalifikovani stručnjaci u radionicama Raider, koji koriste samo originalne rezervne delove . Na taj način obezbediti njihovo bezbedno korišćenje.



7. Zaštita životne sredine.

Ne bacajte na kraju životnog veka električnih mašina sa kućnim otpadom ! U cilju zaštite životne sredine i Direktiva 12/19/EC , oni moraju biti sakupljeni odvojeno i da budu podvrgnuti odgovarajućem tretmanu za oporavak sadrže vredne sirovine.

Прикажани елементи:

1. Лост на блендата прекинувач.
2. Струјниот кабел.
3. Електричен мотор.
4. Рачка.
5. Помошна рачка.
6. Осигурувач.
7. Корда со глава.

Појаснување на втиснување пиктограми на задниот капак на машината



Внимателно прочитајте ги упатствата за употреба , за да го користите правилно и безбедно машината .

Пред косење бидете сигурни дека во косилката нема камења , стапови , гранки , шишиња , жица и други туѓи тела . При косење тие можат да ви наштети . Не косење , додека во непосредна близина се наоѓаат други лица , особено деца или домашни животни. Чувајте на места достапни за деца .



Пазете кабелот на безбедно растојание од ножевите !



Пазете се од ротирачките елементи на машината . Почекајте ротацијата да запре целосно. По исклучување нож продолжува да се врти по инерција и може да предизвика повреди. Не ставајте ги дланките или стапалата во близина или под ротирачките елементи .



При оштетување или повреда на кабелот , веднаш исклучете го струјниот приклучок .

Почитувани корисници,

Честитки за купување на машина од бързоразвиващата се бренд за алат - RAIDER. При правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигурни и доверливи машини и работата со нив ќе ви овозможи вистинско задоволство. За Вашето погодност е изградена и одлична сервисна мрежа со 45 сервисот низ целата земја.

Пред да ја користите оваа машина, ве молиме внимателно запознајте оваа “Упатство за употреба”.

Во интерес на вашата безбедност и за да се обезбеди нејзино правилно користење, прочитајте ги упатствата внимателно, вклучувајќи ги и советите и предупредувањата во нив. За да се избегнат непотребни грешки и незгоди, важно е овие инструкции да останат на располагање за во иднина на сите што ќе уживаат машината. Ако ја продадете на нов сопственик то “Упатство за употреба” треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот корисник да се запознае со соодветни мерки за безбедност и упатствата за работа.

“Евромастер Импорт Експорт” ООД е овластен претставник на производителот и сопственик на трговската марка RAIDER. Адресата на управување на фирмата е Софија 1231, булеварот “Ломско пат” 246, тел +359 700 44 155

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Од 2006 година во компанијата е воведен системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 со опсег на сертификација: Трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматски и механички алатки и заедничка хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

параметар	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-GT27
Напон	V AC	230
Фреквенција на наизменична струја	Hz	50
Номинална моќност	W	600
Максимални брзини на моторот без оптоварување	min ⁻¹	9800
Ширина на косење	mm	300
Класа на заштита на електроизолацијата		II
Степен на заштита	-	IP20

1. Општи упатства за безбедна работа .
Внимателно прочитајте ги сите упатства.

Непочитувањето на усогласи подолу инструкции може да доведе до електричен удар , пожар и / или тешки повреди. Чувајте ги овие упатства на безбедно место .

1.1. Безбедност.

Задолжително е вклучување на електричната косилка за трева само во електрични инсталации опремени со електрични прекинувач Fi (прекинувач за заштитна исклучување со дефектнотокова заштита) , а струјата на истекување , кај кој се активира ДТЗ треба да е не повеќе од 30 mA , според “ Уредбата 3 за уред на електричните уреди и електрични линии “ . Информациите за напонот на мрежата и видот струја на типската плочка треба да одговара на податоците на Вашата електрична мрежа.

1.2 . Користете влага продолжувач наменет за работа на отворено , со три испратен кабел со пресек 1,5 mm² и максимална должина 50 m . Имајте на ум дека продолжувач со должина над 30 m намалува моќта на косилката.

1.3. Кабелот на продолжниот треба да е целосно развиен . Работата на машината при намотан на ролна или слободно свиткан Extender е опасна , бидејќи на овој начин продолжен станува бобина .

1.4. Заштитете го кабелот за напојување од загревање , измрсување , допир до остри рабови или до подвижни единици на машини. Оштетени или извртени кабли зголемуваат ризикот од појава на струен удар .

1.5. Не е дозволено користење на електричната косилка за трева , под услов кабелот или друг елемент на електричната косилка за трева е оштетена. Оштетени струјни кабли зголемуваат ризикот од електричен удар .

1.6. При косење постојано внимавајте кабелот дали е безбедна положба наспроти сечење механизми . Држете струјниот кабел на безбедно растојание од нож.

1.7. Не е дозволено користење на електричната косилка за трева од деца . Преземат сите неопходни мерки да се спречи пристапот на децата до електричната косилка за трева или до кабелот .

1.8. Треба да се исклучи електричната косилка за трева од напојување пред пристапат кон одржување работа добро Не дозволувајте електричниот косилка за трева да биде повлекува за кабелот .

1.9. Не дозволувајте во никој случај со машината да работат деца или лица кои не се запознаени со ова упатство за употреба . Можно е возраста на вработените со машината да е ограничена со националното законодавство. Кога не го користите машина , ја чувајте така што да е достапен за деца .

1.10 . Оваа електрична косилка за трева не е наменета да биде искористена од страна на лица (вклучувајќи и деца) со психички , сетилни или душевни ограничувања , како и од лица без доволно искуство и / или знаење , освен во случаите во кои тие се под непосредна контрола на одговорно за нивната безбедност лице или се обучуваат од него како да ја искористат .

1.11 . Во никој случај не косење , додека во непосредна близина се наоѓаат други лица , особено деца или домашни животни.

1.12 . Пред да вршите поставки во машината кога ја чистите или кога ја оставате без директен надзор , дури и за кратко , ја прекинувајте , исклучете го прекинувачот и го извлекувајте струјниот приклучок на кабелот од мрежниот приклучок.

1.13 . Не користете електрични косилка за трева при неповолни временски услови .

1.14 . Не користете или не изложувајте електричната косилка за трева на дожд . Заштитете се од струен удар .

1.15 . Не ги допирајте вртливата елементи на машината . Почекајте ротацијата да запре целосно. По исклучување нож продолжува да се врти по инерција и може да предизвика повреди. Не ставајте ги дланките или стапалата во близина или под ротирачки елементи .

1.16 . Грижливо проверувајте однапред обработената површина и отстранувајте камења , стапови , гранки , шишиња , жица и други туѓи тела .

1.17 . Секогаш пред употреба проверувајте заочување Болт на нож да не е олабавен и дали ножот не е тап или извоз.


1.18 . Косење секогаш на дневна светлина или при многу добро вештачко осветлување

- 1.19 . На падини , внимавајте секогаш да газите стабилно .
- 1.20 . Не работете со машината кога тревата е влажна !
- 1.21 . Работете секогаш со мирен тек, никогаш не одете брзо .
- 1.22 . Никогаш не работете со машината , ако има оштетени заштитни објекти или без елементите за безбедност , како капакот (11) на отворот за косилката или кошот за трева (6) .
- 1.23 . Работата по нерамен терен може да биде опасна .
- 1.24 . Не косење на стрмни падини со наклон повеќе од 20 % .
- 1.25 . На брда косење секогаш попречно на наклонот , никогаш надолу и нагоре .
- 1.26 . При реализација на насоката на движење по падини бидете особено внимателни!
- 1.27 . При вклучување на електричниот тример за трева внимавајте нозете да се на безбедно растојание од ротирачките елементи .
- 1.28 . Не користете машината кога сте боси или со сандали . Секогаш работете со здрави , затворени чевли и долг панталона .
- 1.29 . Исклучете го прекинувачот на струјно коло и струјниот мрежниот контакт секогаш : кога се одалечувате од машината ; пред отстранување на елементи , блокирале машината ; кога проверувате , чистите или работите на машината ; кога машината почне да вибрира невообичаено силно . по влегувањето во контакт со страно тело веднаш проверете машината за оштетувања и пред да ја користите , обезбедете нивно отстранување ;
- 1.30 . Операторот или корисникот одговараат за несреќни случаи , повреди на други лица или животната средина и предизвикани материјални штети .
- 1.31 . Електричната коса за трева е така дизајнирана , дека сите подвижни делови и кукиштето гарантираат безбедни услови за употреба . За оштетувања предизвикани како резултат на обидите за промена на структурата на електричната коса за трева производителот не е одговорен .
- 1.32 . Со цел обезбедување на безбедноста , треба да користите само оригинални резервни делови или делови препорачани од производителот .
- 1.33 . Непочитување на дадените упатства може да доведе до електричен удар , пожар и / или тешки повреди .
- 2 . Функционален опис и намена .

Електричниот тример е рачен Моќ со изолација второ одделение . Тој е управувано од еднофазен колектор мотор со наизменична струја и е наменета за косење трева во домашни услови . Не се дозволува употреба на електричниот тример за трева за активности различни од неговата намена .

3 . Составување на елементите на електричниот тример за трева и пуштање во работа .
Некои делови на Тример е затворена , за да се намали обемот на пакувањето при транспортот .


3.1 . Монтирање на заштитниот капак




Прицврстете го заштитниот капак (1) врз основа на косилката , како за целта користете завртки од комплетот и крстач штрафцигер како што е обраќање на Слика А
Внимание!! Никогаш не користете косилката без претходно да поставите заштитниот капак.

3.2. Стартување на косилката


Ако косилката се користи за прв пат, проверете дали кабелски допира или поминува покрај заштитниот капак.



Корда би требало да се исечете автоматски доколку е доделена максимално (надвор заштитниот капак). За да постигнете потребната должина на корда, држете го копчето, како што е обраќање на Слика В и С.



Високата трева треба да се коси на слоеви, како што е прикажано на сл. D



Внимание! Никогаш не косење влажна или мокра трева. Пазете косилката од тврди површинските и повреди.

3.3 Агол и насока на косење Сл. (E)



3.4 Замена на ролна Сл . (С)

- Исклучете косилката од штекер ;
- Земете машината со сечење дел нагоре ;
- Држете цврсто со една рака пропелерот на моторот (1) . Со другата држете го држачот на ролна (2) . Повлечете пропелерот од држачот додека деловите се одделуваат .
- Заменете празната ролна (3) и исчистете во внатрешноста на држачот од остатоци од трева и прашина .

- Потоа ставете новата ролна , како состави деловите во обратен редослед .
- Преземете дел од кабелски , за да се обезбеди правилното поставување на ролна .
- Заменете кабелски само од ист вид со марка “ Raider “

4 . Практични совети :

4.1 . Почитувајте општинските одредби за времето од денот , во кој можете да го користите машини на отворено . Во некои земји е забрането косење утро пред 08.00 часот , по ручекот меѓу 14.00-16.00 часа и вечер после 22.00 часот , за да се заштитат граѓаните од несаканата бучава .

4.2 . Често тревни површини се составени од треви од различни сорти . При често косење Вие ќе постигнете растот на овие сорти , кои го формираат густы чимове и силни корени . Ако косите ретко вашиот тревник , ќе постигнете и подобрите развојот на висок зголемените треви и плевел . Нормална висина на тревата е околу 4-5 cm . Добро е да планирате фреквенцијата на косење дека со едно косење да одзумирате најмногу 1 / 3 од вкупната висина на тревникот . Ако не наводнување тревникот си не косење трева по ниско од 4 cm , бидејќи при евентуално суша ќе се оштети .

4.3 . При работа во особено тешки услови внимавајте да не преоптоварување електромоторот . При преоптоварување брзината на ротација на електромоторот паѓа и бучавата се менува . Во таков случај запре , отпуштете го лостот за вклучување (1) и поставете поголема висина на косење . Во спротивно продуктивноста ќе се намали и машината може да се оштети .

4.4 . При косење во близина на рабовите внимавајте да не изклинвам со димензионален странски објекти .

4.5 . Продуктивноста на сечење зависи од густината , влажноста , должината тревата , како и од висината на сечење . Продуктивноста на сечење намалува при често вклучување и исклучување на Тример во време на косење . За оптимизирање на перформансите на косење се препорачува почесто косење , зголемувањето на висината на сечење и работата со умерена брзина .

5 . Сервисирање , одржување и складирање .

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш исклучете го штекерот од приклучокот пред да преземе активности поврзани со одржување или чистење !

Откако машината е исклучена , кабелски продолжува да се врти некое време по инерција ! Пред да почнете да работите по Тример , почекајте ротацијата на електромоторот и на кабелски да запре целосно !

Никогаш не се обидувајте да го прекинете ротацијата на кабелски !

Кога треба да вршите активности во близина на кабелски , работете секогаш со заштитни ракавици !

Исполнувајте процедурите за одржување редовно , за да се обезбеди траен и сигурен употреба на тример . Периодично проверувајте за видни дефекти , како олабавен или прекинат нож и олабавени шрафовите соединенија . Бидете сигурни дека капаците и безбедносните капацитети се погрешни и се правилно инсталирани .

5.1 . Чистење .

Најлесно се чисти Тример веднаш по косење . По завршувањето на работа чистете грижливо машината со мека четка и крпа. Не користете вода и / или растворувачи и препарати . Отстранете ги сите честички од трева , особено од отворите за вентилација. Ставете машината , легнала настрана и исчистете зоната на кабелски . Работете секогаш со заштитни ракавици ! Отстранете цврсто залепената честички со дрвена или пластична трупче .

5.2 . Секогаш чистете главно Тример , кога го оставате за подолго чување . Особено во зима .

6 . Проблеми и начини за нивно отстранување .

Табелата подолу покажува симптоми на проблеми и како можете да си помогнете, ако Тример Ви престане да работи нормално. Ако не можете да најдете и да ја поправите проблемот , следејќи ги инструкциите во табелата , посветувајте се со Вашиот овластен Chevrolet Райдер . Внимание: пред да започнете отстранување на дефектите , прекинете Тример и исклучете го од струја.

Дефекти	Причини	Отстранување
Косилката не почнува да работи.	Кабелот не е поврзан или е оштетена.	Проверете кабелот. По потреба сменете го .
Моторот се вклучува, но ножот не се врти.	машината е во висока трева.	При пуштање секогаш ставајте машината во помала трева .
	Можно е косилката да е извалкана и ножот да го блокирал.	Исклучете го и проверете . Ставете заштитни ракавици и исчистете и ослободете нож.
Моторот се исклучува одеднаш.	Приклучокот е симнат.	Проверете кабелот.
Необичен шум.	Разлабавен е чивијата на нож или врски помеѓу сврзувачки елементи.	Затегнете деловите .
Силни вибрации.	Наснован и оштетена нож.	Веднаш престанете косилката и заменете го ножот во специјализиран сервис.
Нееднаков косење. Моторот работи сериозно и го намалуваат брзината.	Тревата е многу висока.	Зголемете висината на косење .
	Нож е тап.	Заменете или наточи ножот.
	Можно е косилката да е извалкана и блокирала.	Смирете трева одоздола и исчистете ја . Работете секогаш со заштитни ракавици
	Ножот може да е неправилно инсталирана.	Проверете .

По потреба, поправка на Вашата косилка е најдобро да се врши само од квалификувани професионалци во работилниците на RAIDER каде се користат само оригинални резервни делови. На тој начин се гарантира нивната безбедна работа.



7. Заштита на животната средина.

Не фрлајте искористени електрични машини во комуналниот отпад! Со оглед заштита на животната средина и во согласност со Директивата 2012/19/ЕС тие, треба да се собираат одделно и да бидат подложени на соодветна обработка за обновување на содржаните во нив вредни сировини.

Lastnosti izdelka:

1. Vzvod stikala.
2. Napajalni kabel.
3. Elektromotor.
4. Ročaj.
5. Pomožni ročaj.
6. Varovalke.
7. Korda glavo.

Razlaga piktogramov reliefno na hrbtni strani naprave.

Podrobno preberete navodila za pravilno uporabo in varno strojem.



Pred rezanjem , se prepričajte, da ni kamnov v travi , palic , veje , steklenice , žic in drugih tujkov . Pri rezanju , lahko vas boli . Ne kosite , ko je v bližini še drugi , zlasti otroci ali domače živali . Hraniti izven dosega otrok .



Obvarujte napajalni kabel varno razdaljo od nožev!



Pazite vrtečih se delov stroja. Počakajte, vrtenje popolnoma ustavilo . Po preklopu rezilo se vrti naprej po inerciji in lahko povzroči poškodbe. Ne postavljajte rok ali nog ob ali pod vrtečih se delov .

Škodo ali poškodbe kabla , takoj izključite.

Originalna navodila**Spoštovani uporabniki**

Čestitke za nakup stroja najhitreje rastočih blagovnih znamk orodij - RAIDER. S pravilno vgradnjo in posluževanje, RAIDER varnih in zanesljivih strojev in bodo skupaj z vami veliko veselje. Za vaše udobje, odlične storitve in zgradili mrežo 45 storitev po vsej državi.

Pred uporabo te naprave, pozorno preberite ta z "Navodila za uporabo".

Zaradi lastne varnosti in za zagotovitev pravilne uporabe natančno preberite ta navodila, vključno z njegovimi nasveti in opozorili na njih. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam, je pomembno, da so ta navodila na voljo za poznejšo uporabo za vse, ki bodo uporabljali stroj. Če ga prodaja novemu lastniku "Navodila za uporabo" je treba predložiti skupaj z njim, tako da se novi uporabnik seznani z ustreznimi varnostnimi in obratovanje.

"Euromaster Import Export" doo je zastopnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER. Sedež podjetja je 1231 Sofija, bul "Lom avtocesta" 246, tel +359 700 44 155, www.euromasterbg.com, e-mail: info@euromasterbg.com.

Od leta 2006 je podjetje uvedlo sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 s področja certificiranja: trgovina, uvoz, izvoz in storitev poklicne in hobi električnih, pnevmatskih in orodja, okovja. Certifikat je bil izdan s strani agencije Moody International Certification Ltd, Anglija.

SPECIFIKACIJE

parameter	мерна единица	стойност
Model	-	RD-GT27
Napajalna napetost	V AC	230
AC Frekvenca	Hz	50
Ocena	W	600
Največja hitrost motorja brez obremenitve	min ⁻¹	9800
Širina košnje	mm	300
Razred zaščite električna izolacija		II
Stopnja zaščite	-	IP20

1 . Splošna navodila za varno uporabo .

Preberite vsa navodila .

Neupoštevanje navodil lahko povzroči električni udar , požar in / ali hude telesne poškodbe .
Shranite ta navodila na varnem mestu .

1.1 . Varnost .

Vključitev električnih kosilnic električni Samo pri sistemih opremljena z električnim stikalom Fi (zaustavitev stikalo na diferenčni tok naprave) in tok puščanja, ki se aktivira ob RCD ne sme biti več kot 30 mA , v skladu z "Uredbo 3 prostorske električne napeljave in daljnovodi . " Informacije o omrežno napetost in vrsta toka za tablici mora ujemati s podatki o vaši mreži .

1.2. Uporabite vodotesno podaljšek , namenjeno za uporabo na prostem , s tremi žilni kabel s prerezom 1,5 mm² in največjo dolžino 50 m. Upoštevajte, da je dolžina razširitev večja od 30 m zmanjšuje moč kosilnice.

1.3. Podaljšek je treba v celoti razviti. Delovanje stroja za celjenje koluta ali kolutu brezplačno podaljšanje je nevarno , ker na ta način podaljšek postane tujka .

1.4 . Obvarujte napajalni kabel pred vročino, oljem , ostrimi robovi in premikajočimi se deli. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.

1.5 . Ni za uporabo na električno kosilnico , če napajalni kabel ali kateri koli drug element električno kosilnico zlomljen. Poškodovani kabli povečujejo tveganje električnega udara.

1.6 . Pri košnji stalno spremlja napajalni kabel , če je na varnem mestu do rezalnih mehanizmov. Hranite napajalni kabel na varni razdalji od rezila.

1.7 . Ne dovoljujejo uporabe električne kosilnice od otrok . Sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje dostopa otrok do moči kosilnico ali napajalni kabel .

1.8 . Bi bilo treba izključiti električno kosilnico iz napajanja pred vkrcanjem na vzdrževalna dela noter Ne pustite, električni kosilnica se potegnil napajalni kabel .

1.9 . Ne dovolite, da v vsakem primeru dela otrok ali osebe, ki niso seznanjeni s temi navodili za uporabo stroja . Možno je, da jestarost delovanje stroja omejena z notranjo zakonodajo. Kadar ne uporabljate stroj, ga shranite tako, da je nedostopna otrokom .

1.10 . Ta električna kosilnica ni namenjena za osebe (vključno z otroki) z duševnimi ali psihičnimi omejitvami , in osebe, ki se uporablja brez zadostnih izkušenj in / ali znanja , razen v primerih, ko so pod neposrednim nadzorom odgovorne za njihovo varnost, ali oseba , ki ga zanj usposobljeni , kako jo uporabljati .

1.11 . Nikoli ne kosite medtem ko je v neposredni bližini , so druge, posebno otroci ali domače živali .

1.12 . Preden naredite nastavitve na stroju , ko si čist ali ko ga zapusti brez neposrednega nadzora , čeprav na kratko , nehaj , izklopite stikalo in izključite napajalni kabel iz električne vtičnice .

1.13 . Ne uporabljajte električno kosilnico v neugodnih vremenskih razmerah.

1.14 . Ne uporabljajte in ne izpostavljajte električno kosilnico deževati . Zaščitite se pred električnim udarom .

1.15 . Ne dotikajte se vrtečih se elementov stroja. Počakajte, vrtenje popolnoma ustavilo . Po preklopu rezilo se vrti naprej po inerciji in lahko povzroči poškodbe. Ne postavljajte rok ali nog ob ali pod vrtečih se delov .

1.16 . Skrbno preverite pred zdravljenjem območje in odstranimo koščice , paličice , veje , steklenice, žice in druge tujke .

1.17 . Vedno preverite Pred uporabo rezila pritrdilni vijak ni svoboden in drezilo je dolgočasno ali obrabljen .

1.18 . Kositi vedno pri dnevni svetlobi ali zelo dobro razsvetljavo.

1.19 . Na pobočjih , vedno previdni, da odločno stopiti .

1.20 . Ne uporabljajte stroja , če je trava mokra !

1.21 . Vedno delo s prehoda , nikoli ne hodi hitro.

1.22 . Nikoli ne uporabljajte stroja , če so poškodovani policisti ali brez varnostne funkcije , kot so pokrov (11) Izrez travi ali trave (6).

1.23 . Delo na neravnem terenu je lahko nevarno .

1.24 . Ne kosite na strminah z naklonom več kot 20% .

1.25 . Na nagnjenih terenih vedno kosite čez pobočje , nikoli gor in dol .

1.26 . Z vzvratno smer gibanja na pobočjih biti še posebej previdni !

1.27 . Ob vklopu električnega obrezovalnik trave gledal vaše noge so varno stran od vrtečih se

delov .

1.28 . Stroja ne uporabljajte bosí ali s sandali . Vedno dela z močnimi , zaprtimi čevlji in dolge hlače .

1.29 . Izklopite varovalko in izklopite iz električne vtičnice vedno :

če se oddaljite od stroja ;

Pred odstranitvijo predmetov , ki ovirajo stroj ;

Pri preverjanju , čiščenjem ali delom na stroju ;

ko se začne stroj vibrirati nenormalno močno .

ko pridejo v stik stujimi , nemudoma preveri , stroj za škodo , nastalo pred njegovo uporabo , zagotovijo njihovo odstranitev ;

1.30 . Uporabnik ali upravljalca je odgovoren za nesreče , poškodbe , do drugih ljudi ali okolje ter povzroči materialno škodo .

1.31 . Električni sušilnik trave je zasnovan tako , da so vsi gibljivi in ohišja zagotoviti varne pogoje uporabe . Za škodo , ki nastane kot posledica poskusov , da bi spremenili strukturo električne las trave proizvajalec ne odgovarja .

1.32 . Da bi zagotovili varnost uporabljajte le originalne nadomestne dele ali dele , ki jih priporoča proizvajalec .

1.33 . Neupoštevanje navodil lahko povzroči električni udar , požar in / ali hude telesne poškodbe .


2 . Opis delovanja in namen .

Električni obrezovalnik jeročni električno orodje z izolacijo drugem razredu . Poganja ga motor enofazni komutatorski z električno energijo in je namenjen za košnjo trave doma . Ni za uporabo na električnem obrezovalnik trave , razen za nameravano uporabo dejavnosti .

3 . Sestavljanje komponent električnega obrezovalnik trave in zagon .

Nekateri deli prirezovalnik se razstavijo za zmanjšanje količine posode med prevozom .


3.1 . Pritrdilni zaščitni pokrov




Pritrditev zaščitni pokrov (1) na osnovi kosilnice z uporabo določenih vijaki in izvijačem , kot je prikazano na sliki A
Pozor! Nikoli ne uporabljajte kosilnice brez predhodnega dajanje zaščitni pokrov .

3.2. Začni kosilnico


Če se uporablja kosilnica prvič , preveriti , ali niz dotakne ali pade pokrov .



Kabel mora biti samodejno odreže na položaju, ki je dodeljeno največ (zunaj zaščitnim pokrovom). Da bi dosegli zahtevano dolžino kabla, držite gumb, kot je prikazano na sliki B in C.



Previsoka trava je treba mowed v plasti, kot je prikazano na sl. D



Pozor! Mokro travo ali mokro nikoli ne kosite.
Imejte kosilnico iz trdih površin in poškodb.

3.3 Kot in smer košnje SI. (E)



3.4 zamenjava Krmilna Sl. (C)

- Ugasnite kosilnico iz vtičnice ;
- Turn opremo, stroj za rezanje navzgor ;
- Trdno držite z enim motorjem strani vijaka (1). Z drugo čakanjuvreteno držalo (2). Potegnite rezilo iz nosilca , medtem ko so deli ločeni .
- Zamenjajte prazno konico (3) in očistite notranjost imetnika ostankov trave in prah.
- Nato dal novo jermenico in ponovno sestavite dele v obratnem vrstnem redu .
- Prenos na vrvico , da se zagotovi ustrezno namestitve koluta.
- Zamenjajte kabel samo iste vrste blagovno znamko “ Raider “

4 . Praktični nasveti :

4.1 . Upoštevajte lokalne predpise za obdobje dneva , v katerem jih lahko uporabite strojev na prostem. V nekaterih državah prepovedujejo košnjo zjutraj pred 08.00 uri , v popoldanskem času med 14:00-16:00 uri in po 22:00 ponoči , za zaščito državljanov pred nezaželenega hrupa .

4.2 . Pogosto so trate sestavljene iz trav različnih sort. Z redno košnjo boste pospeševanje rasti teh vrst , ki tvorijo gosto SOD in močne korenine . Če ste kositi travo v vrtu pogosto bodo okrepili in izboljšali razvoj visoko rastočih trav in plevela . Normalna višina trave je približno 4-5 cm . Boljše načrtovati pogostost košnjo trave , ki lahko zmanjša do 1 /3 celotne višine trave . Če ne boste namakali svoje trate , kositi travo manj kot 4 cm , ker je potencialni suše bo degenerirana .

4.3 . Pri delu v zelo težkih razmerah , da ne preobremenite motor. Takrat , ko dodajate hitrost vrtenja motorja pade in hrup je spremenilo. V tem primeru ustavi , spustite ročico za vključitev (1) in nastavite višjo višino košnje . V nasprotnem primeru bo učinkovitost zmanjša instroj se lahko poškoduje.

4.4 . Pri rezanju blizu robov, pazite, da ne stisnete okrasne tujkov .

4.5 . Rezanje uspešnost je odvisna od gostote , vsebnost vlage , dolžine trave in košnje. Zmogljivost rezanja zmanjšuje s pogosto vklapljanje in izklapljanje z trimmerjem med košnjo . Za optimalno delovanje rezalne priporočamo pogosto rezanje , povečanje višine rezanja in zmerno hitrostjo .

5 . Servisiranje , vzdrževanje in skladiščenje .

POZOR ! Vedno izvlecite vtičak iz vtičnice preden aktivnosti, povezane z vzdrževanjem oziroma čiščenjem !

Ko jeračunalnik izklopljen,kabel se vrti še nekaj časa po inerciji ! Preden začnete delati na obrezovanje vrtenje čakanje motorja in kabel popolnoma ustaviti !

Nikoli ne poskušajte zaustaviti vrtenje kabla !

Ko potrebujete za opravljanje nalog v bližini kabel vedno deluje z rokavicami !

Izvajati postopke vzdrževanja redno , da se zagotovi svoje dolgoročne in zanesljive uporabe

trimerjem . Redno preverjajte vidnih poškodb , kot so poškodovani ali izgubljeni nožem in popustiti vijake. Prepričajte se, da so pokrovi in varovala so nepoškodovane in pravilno nameščene .

5.1 . Čiščenje .

Najlažji način , da takoj očistijo obrezovalnik po košnji . Potem ko je delal na stroju temeljito očistite z mehko ščetko in krpo. Ne uporabljajte voda in / ali topila in detergentov . Odstranite vse delce trave , še posebej iz odprtih . Stroj postavite na svoji strani in očistite površino kabla . Vedno nosite zaščitne rokavice ! Odstraniti trdno drži delce lesa ali plastike blok .

5.2 . Ko jo zapusti za daljše shranjevanje vedno očistite glavno rezilo . Še posebej v zimskem času .

6 . Napake in jih popraviti.

Spodnja tabela kaže znake okvare in kako lahko pomaga, če rezilo prenehajo delovati pravilno . Če ne morete najti in popraviti težavo , sledite navodilom v tabeli , se obrnite na pooblaščenega serviserja Ryder . Opozorilo : Preden začnete odpravljanje težav , stop kose in ga izključite iz električnega omrežja.

Odpravljanje napak	Vzroki	Odstranitev
Kosilnica ne zažene.	Napajalni kabel ni priključen ali pa je poškodovan.	Preverite kabel . Po potrebi zamenjajte .
Motor se, ampak nož ne vrti.	Kosilnica v visoki travi.	Na začetku je vedno dal kosilnico v kratkem travi.
	Možno je, da je kosilnica umazano in nož blokiran.	Odklopite in pojdite . Nosite zaščitne rokavice in očistite in spustite nož.
Motor ugasne nenadoma.	Vtič je potegnil.	Preverite kabel.
Nenavaden hrup.	Svoboden, bolt nož ali povezave med zadrge.	Zategnite delov .
Vibracije.	Izkrivljena in poškodovan nož.	Takoj ustavi rezilo kosilnice in zamenjati v strokovni delavnici .
Neenakomeren košnja. Motor trdo delati in zmanjšati hitrost.	Trava zelo visoka.	Povečajte košnje.
	Nož je top.	Nabrusite ali zamenjajte rezilo .
	Možno je, da je kosilnica umazano in blokirana.	Poglej pod kosilnico in ga očistite. Vedno nosite zaščitne rokavice .
	Rezilo pravilno nameščena.	Preverite .

Če je potrebno, popraviti vaš kosilnica je najbolje izvajajo samo strokovnjaki v delavnicah Raider, ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele. S čimer se zagotovi njihovo varno delovanje.



7. Varstvo okolja.

Ne mečite izrabljenih električnih strojev z gospodinjstvi odpadki! Da bi zaščitili okolje in Direktive 2012/19/ES, jih je treba zbirati ločeno in jih je treba ustrezno tretirane, da si opomore vsebujejo dragocene surovine.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:

1. Μοχλό του διακόπτη.
2. Το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Ηλεκτρικός κινητήρας.
4. Χειριστείτε.
5. Βοηθητική λαβή.
6. Ασφάλεια.
7. Κεφάλι κόρδα.

Επεξήγηση των συμβόλων ανάγλυφα στο πίσω κάλυμμα του μηχανήματος .



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή χρήση και ασφαλή μηχανή .

Πριν από την κοπή , βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πέτρες στο γρασίδι , μπαστούνια , κλαδιά , μπουκάκια , καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα . Κατά την κοπή , μπορεί να σας βλάψει . Μην το κόψετε , όταν σε κοντινή απόσταση οι άλλοι , ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα .



Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά .

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε απόσταση ασφαλείας από τις λεπίδες



Προσοχή περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος . Περιμένετε περιστροφή σε μια πλήρη στάση . Μετά την αλλαγή λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται από την αδράνεια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς . Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη .

Ζημιά ή βλάβη στο καλώδιο , αποσυνδέστε αμέσως .



Αγαπητοί χρήστες

Συγχαρητήρια για την αγορά του μηχανήματος ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα εργαλείων - RAIDER. Με τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, RAIDER ασφαλή και αξιόπιστα μηχανήματα και θα συνεργαστεί μαζί σας πολύ ευχαρίστηση. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, άριστη εξυπηρέτηση και έχτισε ένα δίκτυο 45 υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

Πριν από τη χρήση αυτού του μηχανήματος, διαβάστε προσεκτικά αυτό με τις «Οδηγίες Χρήσης».

Προς το συμφέρον της ασφάλειάς σας και να διασφαλιστεί η σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων συμβουλές και προειδοποιήσεις του σε αυτά. Για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες θα παραμείνουν διαθέσιμα για μελλοντική αναφορά για όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Αν το πουλήσει σε ένα νέο ιδιοκτήτη «Οδηγίες Χρήσης» θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή, έτσι ώστε οι νέοι χρήστες να εξοικειωθούν με τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

“Euromaster Import Export” ΕΠΕ είναι αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος RAIDER. Η έδρα της εταιρείας είναι 1231 Σόφια, bul “Lom oδό” 246, τηλ. +359 700 44 155

www.euromasterbg.com? e-mail: info@euromasterbg.com.

Από το 2006 η εταιρεία εισήγαγε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης: το εμπόριο, την εισαγωγή, την εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρικά, πετρεσμένου αέρα και ηλεκτρικά εργαλεία και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οικο Moody Διεθνή Πιστοποίηση Ltd, Αγγλία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

παράμετρο	мерна единица	стойност
Μοντέλο	-	RD-GT27
Τάση τροφοδοσίας	V AC	230
Συχνότητα AC	Hz	50
Εκτίμηση	W	600
Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	9800
Πλάτος κοπής	mm	300
Κατηγορία προστασίας ηλεκτρική μόνωση		II
Βαθμός προστασίας	-	IP20

1. Γενικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία .

Διαβάστε όλες τις οδηγίες .

Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό . Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος .

1.1 . Ασφάλεια .

Η ένταξη των ηλεκτρικών συστημάτων μηχανή του γκαζόν ηλεκτρικό - μόνο με ηλεκτρικό διακόπτη Fi (έκτακτης ανάγκης διακόπτη απενεργοποίησης residual current device) και διαρροή ρεύματος , η οποία δραστηριοποιείται στο RCD πρέπει να είναι όχι περισσότερο από 30 mA , σύμφωνα με τον « κανονισμό 3 χωρική ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και γραμμές μεταφοράς ενέργειας . “ Πληροφορίες σχετικά με την τάση του δικτύου και τον τύπο του ρεύματος για την πινακίδα πρέπει να αντιστοιχεί με τα δεδομένα του δικτύου σας .

1.2 . Χρησιμοποιήστε αδιάβροχο καλώδιο επέκτασης σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους , με καλώδιο τριών καλωδίων με διατομή 1,5 mm² και μέγιστο μήκος 50 m . Σημειώστε ότι το μήκος επέκτασης είναι μεγαλύτερη από 30 m μειώνει την ισχύ του θεριστή .

1.3 . Καλώδιο προέκτασης πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως . Λειτουργία της μηχανής για την πληγή καρούλι ή κύλινδρο ελεύθερη επέκταση είναι επικίνδυνη , γιατί με αυτόν τον τρόπο η επέκταση γίνεται ένα πηνίο .

1.4 . Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από θερμότητα, λάδι , αιχμηρές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα . Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας .

1.5 . Δεν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν, αν το καλώδιο ρεύματος ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν έχει σπάσει . Κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας .

1.6 . Όταν κόβετε παρακολουθούν συνεχώς καλώδιο τροφοδοσίας , εάν είναι σε ασφαλή θέση για την κοπή μηχανισμούς . Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ασφαλή απόσταση από τη λεπίδα .

1.7 . Μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν από τα παιδιά . Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εξουσία μηχανή του γκαζόν ή το καλώδιο τροφοδοσίας .

1.8 . Θα πρέπει να αποκλειστούν ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν από την παροχή ρεύματος πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης μέσα Μην αφήνετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για να τραβηχτεί με το καλώδιο τροφοδοσίας .

1.9 . Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά εργάζονται μηχανήματος ή άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες χρήσης . Είναι πιθανό ότι η ηλικία της λειτουργίας της μηχανής περιορίζεται από την εθνική νομοθεσία . Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα, αποθηκεύστε έτσι ώστε να είναι απρόσιτο για τα παιδιά .

1.10 . Αυτή η ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με ψυχικές , αισθητηριακές ή πνευματική αναπηρία , καθώς και από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και / ή τη γνώση , εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υπό τον άμεσο έλεγχο μιας υπεύθυνης για την ασφάλειά τους ή το πρόσωπο που εκπαιδεύονται από αυτόν πώς να το χρησιμοποιήσετε .

1.11 . Ποτέ μην κόψει , ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν άλλες, ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα .

1.12 . Πριν κάνετε τις ρυθμίσεις στο μηχανήμα όταν καθαρίζετε ή πότε να το αφήσει χωρίς άμεση επίβλεψη , έστω και για λίγο , να σταματήσει , γυρίστε το διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα .

1.13 . Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες .

1.14 . Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για να βρέξει. Προστατέψτε τον εαυτό σας από την ηλεκτροπληξία .

1.15 . Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα στοιχεία του μηχανήματος . Περιμένετε περιστροφή σε μια πλήρη στάση . Μετά την αλλαγή λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται από την αδράνεια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς . Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη .

1.16 . Ελέγξτε προσεκτικά την προ -επεξεργασίας και να αφαιρέσετε πέτρες , μπαστούνια , κλαδιά , μπουκαλία , καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα .

1.17 . Πάντα να ελέγχετε πριν από τη χρήση της λεπίδας βίδα συγκράτησης δεν είναι χαλαρή και ότι η λεπίδα είναι θαμπό ή φθαρμένα .

- 1.18 . Θερμίζω πάντα στο φως της ημέρας ή πολύ καλό φωτισμό .
- 1.19 . Στις πλαγιές , πάντα προσεκτικοί για να προχωρήσει σταθερά .
- 1.20 . Μην λειτουργείτε το μηχάνημα όταν το γρασίδι είναι βρεγμένο !
- 1.21 . Πάντα να συνεργαστεί με εύκολη με τα πόδια , ποτέ περπατήσει γρήγορα.
- 1.22 . Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν υπάρχουν πάθει ζημιά ή χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας , όπως το κάλυμμα (11) του χόρτου τρύπας ή χλόης (6) .
- 1.23 . Εργασία σε ανώμαλο έδαφος μπορεί να είναι επικίνδυνη .
- 1.24 . Μην κουρεύετε σε απότομες πλαγιές , με κλίση μεγαλύτερη του 20 % .
- 1.25 . Σε επικλινές έδαφος πάντα κόψει όλη την πλαγιά , ποτέ πάνω και κάτω .
- 1.26 . Με την αντιστροφή της κατεύθυνσης της κίνησης στις πλαγιές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί !
- 1.27 . Όταν ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό χορτοκοπτικό προσέξτε τα πόδια σας με ασφάλεια μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη .
- 1.28 . Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με σανδάλια . Πάντα να συνεργαστεί με μια ισχυρή , κλειστά παπούτσια και μακρύ παντελόνι .
- 1.29 . Απενεργοποιήστε το διακόπτη και αποσυνδέστε από την πρίζα είναι πάντα :
όταν απομακρύνετε από το μηχάνημα ?
πριν από την αφαίρεση αντικειμένων κλειδωμά μηχανή?
κατά τον έλεγχο , καθαρισμό ή εργάζονται στο μηχάνημα ?
όταν το μηχάνημα αρχίσει να δονείται ανώμαλα ισχυρή .
μετά έρχονται σε επαφή με ένα ξένο σώμα ελέγξετε αμέσως το μηχάνημα για τυχόν ζημιές πριν τη χρήση του , εξασφαλίζει την απομάκρυνση τους?
- 1.30 . Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, τους τραυματισμούς σε άλλα πρόσωπα ή το περιβάλλον και προκαλέσει υλικές ζημιές .
- 1.31 . Ηλεκτρικό χόρτο μαλλιά είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όλα τα κινούμενα μέρη και τη στέγαση εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες χρήσης . Για τις ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για να αλλάξει η δομή του ηλεκτρικού κατασκευαστή χόρτο μαλλιά δεν είναι υπεύθυνη .
- 1.32 . Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή .
- 1.33 . Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό .


2 . Λειτουργική Περιγραφή και σκοπός .

Ηλεκτρικό ψαλίδι είναι ένα εργαλείο χειρός ισχύος με μόνωση δεύτερου βαθμού . Είναι τροφοδοτείται από ένα μονοφασικό κινητήρα με συλλέκτη με ρεύμα και έχει σχεδιαστεί για κοπή χόρτων στο σπίτι . Δεν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρικό χορτοκοπτικό για άλλες δραστηριότητες εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του .

3 . Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού χορτοκοπτικού και θέση .

Ορισμένα μέρη του κόπτη είναι αποσυναρμολογηθεί για να μειώσει τον όγκο του δοχείου κατά τη μεταφορά .


3.1 . Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος




Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (1) με βάση τη μηχανή, κάνοντας χρήση ειδικών βίδες και κατσαβίδι, όπως αυτή φαίνεται στο Σχήμα Α
Προσοχή! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό χωρίς πρώτα την τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος.

3.2. Ξεκινήστε το χλοοκοπτικό


Εάν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η συμβολοσειρά αγγίζει ή υπερβεί το κάλυμμα.



Το καλώδιο θα πρέπει να κοπεί αυτόματα στη θέση που έχει χορηγηθεί κατ' ανώτατο όριο (έξω από το προστατευτικό κάλυμμα). Για να επιτευχθεί το απαιτούμενο μήκος του καλωδίου, κρατήστε το κουμπί, όπως αυτή φαίνεται στο Σχήμα Β, και C.



Ψηλό γρασίδι πρέπει να θερίζονται σε στρώσεις όπως φαίνεται στο ΣΧ. D



Προσοχή! Μην κουρεύετε βρεγμένη χλόη ή βρεγμένο.

Κρατήστεθεριστή από σκληρές επιφάνειες και τους τραυματισμούς.

3.3 Γωνία και την κατεύθυνση των κούρεμα σχήμα. (E)



3.4 Αντικατάσταση Spool σχήμα . (C)

- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα από την πρίζα
- Γυρίστε μηχανήμα εξοπλισμό κοπής προς τα πάνω
- Κρατήστε σταθερά με το ένα κινητήριο έλικα χέρι (1) . Με το άλλο κρατήστε το καρούλι κάτοχο (2) . Τραβήξτε το περὺγιο έξω από την υποδοχή , ενώ διαχωρίζονται τα τμήματα .
- Αντικαταστήστε το άδειο καρούλι (3) και καθαρίστε το εσωτερικό του κατόχου του τα απομεινάρια του χόρτου και τη σκόνη .
- Στη συνέχεια, τίθεται το νέο τροχαλία και επανασυναρμολόγηση των εξαρτημάτων με την αντίστροφη σειρά .
- Λήψη του νήματος για να εξασφαλιστεί η ορθή τοποθέτηση του ρολού.
- Αντικαταστήστε το καλώδιο ακριβώς το ίδιο είδος της μάρκας “ Raider “

4. Πρακτικές συμβουλές :

4.1 . Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την ώρα της ημέρας κατά την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηχανές σε εξωτερικούς χώρους . Σε ορισμένες χώρες απαγορεύουν κούρεμα πρωί πριν από 08,00 ώρες , το απόγευμα μεταξύ 14.00 μ.μ. - 16:00

ώρες και μετά τις 22:00 το βράδυ , για να προστατεύσει τους πολίτες από τον ανεπιθύμητο θόρυβο .

4.2 . Συχνά χλοοτάπητες αποτελούνται από χόρτα των διαφόρων ποικιλιών . Με το συχνό κούρεμα που θα ενισχύσει την ανάπτυξη των εν λόγω ειδών , που σχηματίζουν πυκνά χλοοτάπητα και γερές ρίζες . Εάν κουρεύουν το γκαζόν σας συχνά θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την ανάπτυξη της υψηλής αυξανόμενη χόρτα και τα ζιζάνια . Το σύνθημα ύψος του χόρτου είναι περίπου 4-5 εκατοστά . Καλύτερα να προγραμματίσουν τη συχνότητα των κούρεμα γκαζόν που μπορεί να μειώσει έως και το 1/3 του συνολικού ύψους του χόρτου . Αν δεν άρδευση γκαζόν σας , θερίζω γκαζόν κάτω από 4 εκατοστά , δεδομένου ότι μια πιθανή ξηρασία θα εκφυλιστεί .

4.3 . Όταν εργάζεστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες να μην υπερφορτώνετε τον κινητήρα . Όταν επαναφορτωση την περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα μειώνεται και ο θόρυβος θα αλλάξει. Σε αυτή την περίπτωση , να σταματήσει , αφήστε το μοχλό για να περιλαμβάνουν (1) , καθώς και μεγαλύτερο ύψος κούρεμα . Διαφορετικά , η απόδοση θα μειωθεί και η μηχανή μπορεί να υποστεί ζημιά .

4.4 . Κατά την κοπή κοντά στο περιθώριο Προσέξτε να μην πιαστούν στα τελειώματα ξένα αντικείμενα .

4.5 . Απόδοση κοπής εξαρτώνται από την πυκνότητα , το περιεχόμενο σε υγρασία , το μήκος του χόρτου και το ύψος κοπής . Κοπή απόδοση μειώνεται με συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χλοοτάπητα κατά τη διάρκεια του θρισμού . Για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της συνιστώμενης κοπής συχνή κοπή, αυξάνοντας το ύψος της κοπτικής λειτουργίας και σε μία μέτρια ταχύτητα .

5. Συντήρηση, την επισκευή και την αποθήκευση .

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πάντα να αποσυνδέετε το φως από την πρίζα πριν από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συντήρηση ή τον καθαρισμό !

Όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη , το καλώδιο συνεχίζει να περιστρέφεται για κάποιο χρονικό διάστημα από την αδράνεια ! Προτού αρχίσει να εργάζεται για κλάδεμα περιστροφή αναμονή του κινητήρα και το καλώδιο για να σταματήσει εντελώς!

Ποτέ μην προσπαθήσετε να σταματήσετε την περιστροφή του καλωδίου !

Όταν πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά κοντά στο καλώδιο λειτουργούν πάντα με γάντια !

Εκτελέστε τις διαδικασίες συντήρησης τακτικά για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη χρήση του χλοοτάπητα . Ελέγχετε περιοδικά για εμφανή ελαττώματα , όπως χαλαρά ή κατεστραμμένα μαχαίρι και χαλάρωσε βιδωτών συνδέσεων . Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και τα προστατευτικά έχουν πάθει ζημιά και έχουν εγκατασταθεί σωστά .

5.1 . Καθαρισμός .

Ο ευκολότερος τρόπος για να καθαρίσετε το ψαλίδι αμέσως μετά το κούρεμα . Αφού εργάστηκε στο μηχάνημα καθαρίστε καλά με μια μαλακή βούρτσα και πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό και / ή διαλύτες και απορρυπαντικά . Αφαιρέστε όλα τα σωματίδια του χόρτου , ειδικά από αεραγωγούς . Τοποθετήστε το μηχάνημα στο πλάι και καθαρίστε την περιοχή του ομφάλιου λώρου. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια ! Αφαιρέστε σταθερά προσκολλημένο σωματίδια από ξύλο ή πλαστικό μπλοκ .

5.2 . Πάντα να καθαρίζετε το κύριο trimmer όταν αφήνοντας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποθήκευσης . Ιδιαίτερα τον χειμώνα.

6. Βλάβες και η διόρθωσή τους .

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συμπτώματα της αποτυχίας και πώς μπορείτε να βοηθήσετε , αν trimmer σταματήσει να λειτουργεί σωστά . Εάν δεν μπορείτε να βρείτε και να διορθώσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες του πίνακα , επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο service Ryder σας . Προσοχή: Προτού ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων , να σταματήσει ψαλιδιού και αποσυνδέστε την από την πρίζα .

Αντιμετώπιση προβλημάτων	Αιτίες	Μετακίνηση
Το χλοοκοπτικό δεν ξεκινά.	Καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο ή έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε το καλώδιο . Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο .
Ο κινητήρας γυρίζει, αλλά το μαχαίρι δεν περιστρέφεται.	Το χλοοκοπτικό είναι στο ψηλό χορτάρι.	Στην αρχή τοποθετείτε πάντα τη μηχανή του σε σύντομο χόρτο .
	Είναι πιθανό ότι η μηχανή είναι βρώμικο και το μαχαίρι είναι αποκλεισμένη.	Αποσυνδέστε και να πάει . Να φοράτε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε και αφήστε το μαχαίρι .
Κινητήρας σβήνει ξαφνικά..	Το βύσμα τράβηξε.	Ελέγξτε το καλώδιο .
Ασυνήθιστο θόρυβο.	Χαλαρά, μπουλόνι κόφτη ή συνδέσμους μεταξύ των συνδετήρων.	Σφίξτε τα μέρη .
Δονήσεις.	Στρέβλωση και κατεστραμμένο μαχαίρι.	Αμέσως σταματήσει η λεπίδα μηχανή και να αντικαταστήσει ένα εξειδικευμένο συνεργείο.
Η άνιση κούρεμα. Κινητήρας δουλεύουμε σκληρά και να μειώσει ταχύτητα.	Χόρτο είναι πολύ υψηλό.	Αυξήστε το ύψος κοπής.
	Το μαχαίρι είναι αμβλύ.	Ακονίστε ή αντικαταστήστε λεπίδα.
	Είναι πιθανό ότι η μηχανή είναι βρώμικο και μπλοκάρει.	Κοιτάξτε κάτω από τη μηχανή και να το καθαρίσετε . Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια .
	Η λεπίδα μπορεί να εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγξτε.

Εάν είναι απαραίτητο, την επισκευή μηχανή του γκαζόν σας είναι καλύτερο πραγματοποιείται μόνο από ειδικούς στα εργαστήρια της RAIDER, που χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.



7. Η προστασία του περιβάλλοντος.

Μην απορρίπτετε στο τέλος του κύκλου ζωής των ηλεκτρικών μηχανών με τα οικιακά απορρίμματα! Για την προστασία του περιβάλλοντος και την οδηγία 2012/19/ΕΚ, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία για να ανακτήσει αυτά περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες.

Особенности продукта:

1. Рычаг переключателя.
2. Шнур питания.
3. Электродвигатель.
4. Главная ручка.
5. Дополнительная рукоятка.
6. Предохранитель.
7. Корда руководитель.

Объяснение пиктограмм.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы использовать машину правильно и безопасно.



Перед скашиванием, чтобы убедиться, что нет камней в траве, палочки, веточки, бутылки, провода и другие инородных тел. Когда косить, они могут повредить вам. Не косить до следующего другие, особенно дети или домашние животные. Хранить в недоступном для детей месте.



Держите шнур питания на безопасном расстоянии от лопастей!



Остерегайтесь вращающихся компонентов машины. Подождите вращение, чтобы остановить полностью. После выключения линию продолжает вращаться по инерции, и может привести к травмам. Не помещайте руки или ноги под вращающиеся детали.

При травме или повредить шнур, немедленно отключите кабель питания.

Оригинальные инструкции для использования

Уважаемые пользователи,

Поздравляем Вас с приобретением машины из наиболее быстро растущих брендов электрических и пневматических инструментов - RAIDER. При правильной установке и эксплуатации, RAIDER являются защищенными и надежные машины и работать с ними даст вам истинное удовольствие. Для Вашего удобства построен и отлично услуга сети с 45 обслуживания по всей стране.

Перед использованием этой машины, пожалуйста, внимательно прочитайте с этой “инструкции по применению”.

В интересах вашей безопасности и для обеспечения его правильного использования, прочитайте эти инструкции, в том числе рекомендаций и предупреждений в них. Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы эти инструкции остаются доступными для дальнейшего использования всех, кто будет использовать машину. Если вы продаете его на нового владельца IT “инструкции по применению” должны быть представлены вместе с ним, чтобы новый пользователь, чтобы быть знакомы с соответствующими безопасности и инструкции по эксплуатации.

“Евромастер Импорт Экспорт” ООО уполномоченным представителем производителя и владельца товарного знака RAIDER. Зарегистрированный офис компании находится с 1231 София, бул “Лом дороги” 246, тел +359 700 44 155, www.euromasterbg.com... www.euromasterbg.com; адрес электронной почты: Информация @ euromasterbg.com.

С 2006 года компания ввела систему управления качеством ISO 9001: 2008 с областью сертификации: торговля, импорт, экспорт и обслуживание профессиональных и любительских электрические, пневматические и механические инструменты и общего аппаратного обеспечения. Сертификат был выдан Moody International Certification Ltd, Англия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Величины
модель	-	RD-GT27
напряжение питания	V AC	230
Частота переменного тока	Hz	50
номинальная мощность	W	600
Максимальная скорость двигателя без нагрузки	min ⁻¹	9800
Ширина режущей кромки	mm	300
Класс защиты для электрической изоляции		II
Степень защиты	-	IP20

1. Общие указания по безопасной эксплуатации.

Прочитайте все инструкции.

Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезной травме. Храните эти инструкции в надежном месте.

1.1. Безопасность.

Это важно, что включение электрического триммера травы только на электростанциях, оснащенных электрической Fi переключателя (переключатель для аварийной остановки с защитой от сверхтоков), а утечки тока, вызвавшего УЗО не должно быть более 30 мА, в соответствии с "Положением 3 Планирование электрических систем и линий электропередач ". Информация от напряжения сети и тока типа на заводской табличке должны соответствовать данным из ваших сети.

1.2. Используйте водонепроницаемый удлинитель, предназначенный для использования на открытом воздухе, с тремя проводами кабеля с сечением 1,5 мм² и максимальной длиной 50 м. Обратите внимание, что длина расширения более 30 м снижает мощность триммера.

1.3. Удлинительный кабель должен быть полностью сформирован. Машина с раневой катушку или свободно обмотанный удлинителя опасно, потому что, таким образом, расширение становится катушки.

1.4. Защитите кабель питания от тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

1.5. Не разрешается использовать электрический триммер, если шнур питания или любой другой элемент электрического триммера травы поврежден. Поврежденные кабели повышают риск поражения электрическим током.

1.6. Когда косить постоянно контролировать ли шнур питания в безопасное положение против механизмов резания. Держите шнур питания на безопасном расстоянии от линии.

1.7. Не допускайте использование электрического триммера от травы детей. Принять необходимые меры по предупреждению детской доступ к электрическим триммером для травы или шнур питания.

1.8. Вы должны быть исключены электрический триммер от источника питания, прежде чем приступить к работе и технического обслуживания. Не позволяйте электрический триммер тянет шнур питания.

1.9. Не допускайте в любом случае машина работает детей или тех, кто незнаком с данной инструкцией. Это возраст тех, кто работает с машиной ограничивается национальным законодательством. Если вы не используете машину, хранить его так, что он недоступен для детей.

1:10. Этот электрический триммер не предназначен для использования лицами (включая детей) с психическими или умственными ограничениями, а также лиц без достаточного опыта и / или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под непосредственным контролем ответственных за их безопасность человеком или обучить его, как его использовать.

1:11. Никогда косить, а в непосредственной близости находятся другие люди, особенно дети или домашние животные.

1:12. Прежде чем сделать настройки на машине, когда вы очистить его или когда вы оставляете без непосредственного надзора, даже на короткое время остановить его, повернуть выключатель и выньте шнур питания из розетки.

1.13. Не используйте электрический триммер травы в неблагоприятных погодных условиях.

1.14. Не используйте или не подвергайте электрический триммер дождя. Защитите себя от поражения электрическим током.

1.15. Не касайтесь вращающихся элементов машины. Подождите вращение, чтобы остановить полностью. После выключения линию продолжать вращаться по инерции, и может привести к травмам. Не помещайте руки или ноги под вращающиеся детали.

1:16. Внимательно проверьте область предварительной обработки и удаления камней,

палки, прутья, бутылки, провода и другие инородные тела.

1:17. Всегда проверяйте перед использованием пуповинной зажимного болта не болтается и что шнур не носят.

1:18. Косить всегда в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

1:19. На склонах, всегда будьте осторожны, чтобы наступать стабильной.

1:20. Не используйте машину, если трава мокрая!

1:21. Всегда работать в спокойной образом, никогда не ходить быстро.

1:22. Никогда управлять машиной, если есть дефектное оборудование безопасности или без функции безопасности.

1:23. Работа по неровной местности может быть опасным.

1:24. Не косите на крутых склонах более чем на 20%.

1:25. В наклонной местности всегда косите поперек склона, никогда не вверх и вниз.

1:26. По меняя направление движения на склонах будьте особенно осторожны!

1:27. При включении электрического Триммер убедитесь, что ваши ноги находятся на безопасном расстоянии от вращающихся деталей.

1:28. Не используйте машину босиком или в сандалиях. Всегда работать со здоровыми, закрытую обувь и длинные брюки.

1:29. Выключите выключатель электрической цепи и выньте вилку из розетки всегда: когда вы уходите из машины;

перед удалением элементов заблокировали машину;

при проверке, очистке или работе на машине;

когда машина начинает вибрировать необычно сильно.

после вступления в контакт с инородным телом немедленно проверить машину на предмет повреждений, прежде чем использовать его, обеспечить их устранение;

30.1. Оператор или пользователь отвечает за несчастные случаи, травмы другим лицам или окружающей среды и вызвало материальный ущерб.

1:31. Электрический волосы трава разработан таким образом, что все движущиеся части и корпус обеспечить безопасные условия использования. За ущерб, причиненный в результате попыток изменить структуру электрического производителя волос травы не несет ответственности.

1:32. Для обеспечения безопасности, он должен использовать только оригинальные запасные части или частей, рекомендованные производителем.

1:33. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезной травме.


2. Функциональное описание и цель.

Электрический триммер представляет собой портативный электроинструмент с изоляцией второго сорта. Он питается от однофазной коллекторного двигателя переменного тока с и предназначен для скашивания травы в домашних условиях. Не разрешается использовать электрический триммер для других, чем их прямому назначению деятельности.

3. Соберите компоненты электрического триммера травы и ввода в эксплуатацию.

Некоторые части триммера разобраны для того, чтобы уменьшить объем контейнера во время транспортировки.


3.1. Установка защитной крышкой




Прикрепите защитную крышку (7) на основе газонокосилки с помощью прилагаемых винтов и отвертки, как это было показано на рисунке А. Вниманию !!! Никогда не используйте газонокосилку без первой установки защитной крышки.

3.2. Начиная косилку


Если газонокосилка используется в первый раз, проверьте шнур касается или проходит защитную крышку.



Обвивать следует отрезать автоматически, если она предоставляется максимум (за пределами защитной крышкой). Для достижения требуемой длины шнура, держать, как это было показано на рис В и С.



Длинные травы должны быть косил в слоях, как показано на фиг. D



Внимание !!! Никогда не косить влажную или мокрую траву. Держите косилку с твердых поверхностей и травм.

3.3 Угол и направление кошения рис. (E)



3.4 Замена шкива рис. (C)

- Выключите косилку из розетки;
- Включите машину с ультрасовременной вверх;
- Держите крепко одной рукой винта двигателя. С другой удерживайте держатель катушки (2). Потяните держатель винта в то время как части разделены.
- Замените пустую бобину (3) и очистите внутреннюю часть держателя остатков травы и пыли.
- Затем положить новый ролик от сборки деталей в обратном порядке.
- Скачать линии, чтобы обеспечить правильное размещение барабана.
- Заменить шнур только такой же марки "RAIDER"

4. Практические советы:

4.1. Соблюдайте местные правила для времени суток, в течение которого вы можете использовать машину на открытом воздухе. В некоторых странах это запрещено

кошение утро перед 08:00, во второй половине дня между 2:00 часов вечера до 16:00 часов и вечером после 22.00 часов, чтобы защитить граждан от нежелательного шума.

4.2. Часто газоны состоят из трав различных сортов. Когда косить часто вы будете стимулировать рост этих сортов, которые образуют плотную дернину и сильные корни. Если Вы косите свою лужайку часто будет укреплять и улучшать развитие высоких растущих трав и сорняков. Нормальная высота травы составляет около 4-5 см. Это лучше планировать так частоты скашивания газон, который может уменьшить максимум 1/3 от общей высоты травы. Если не поливать ваш газон не косить минимума 4 см, так как потенциальный засухи будет вредить.

4.3. При работе в особо сложных условиях осторожны, чтобы не перегружать двигатель. В случае перегрузки скорость вращения двигателя падает, и звук его изменяется. В этом случае, стоп, освободить рычаг выключателя (1) и установите более высокую высоту стрижки. В противном случае производительность будет снижена и машина может быть повреждена.

4.4. Когда косить вблизи краев осторожны, чтобы не прищемить триммер с иностранными объектами.

4.5. Производительность резки зависит от плотности, влажности, длины травы, а также высоты резания. Резка производительность уменьшается при частом включении и выключения триммера во время кошения. Для оптимизации производительности скашивания рекомендуется более частое скашивание, увеличивая высоту стрижки и работу с умеренной скоростью.

5. Техническое обслуживание, содержание и хранение.

ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте штекер от сети, прежде чем приступать мероприятия, связанные с обслуживания или чистки!

После того, как машина выключена, линия продолжает работать при движении накатом! Перед началом работы на триммер, ждать вращения двигателя и кабеля, чтобы остановить полностью!

Никогда не пытайтесь остановить вращение шнура!

Если вам необходимо выполнить мероприятия возле мозга, всегда работают с защитными перчатками!

Выполните процедуры технического обслуживания регулярно, чтобы обеспечить ваши долгосрочные и надежное использование триммера. Периодически проверяйте на наличие видимых дефектов, таких, как Ослабленные или сломанные ножом и ослабленных резьбовых соединений. Убедитесь, что крышки и техники безопасности находятся в хорошем рабочем состоянии и правильно установлены.

5.1. Очистка.

Самый простой способ, чтобы немедленно очистить триммер после скашивания. После работы тщательно очистить машину с мягкой щеткой и тряпкой. Не используйте воду и / или растворители и моющие средства. Удалите любые частицы травы, особенно из вентиляционных отверстий. Поставьте машину на бок и очистить площадь мозга. Всегда используйте защитные перчатки! Удалить твердо прилипшие частицы с деревянной или пластмассовой блока.

5.2. Всегда чистым основной триммер при выходе его на более длительного хранения. Особенно в зимний период.

6. ошибки и исправить их.

Приведенная ниже таблица показывает симптомы неисправностей, и как вы можете помочь, если триммер вы перестать работать нормально. Если вы не можете найти и устранить проблему, следуя инструкциям в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр Райдера. Внимание: Перед снятием ущерб, остановить триммер и отключите его от сети.

Неисправности	Причины	Способ устранения
Триммер не запускается.	Кабель питания не подключен или поврежден.	Проверьте кабель. При необходимости заменить.
Двигатель включает в себя, но не вращается шнур.	Триммер в высокой траве.	По первоначальной версии всегда ставлю триммер в нижней траве.
	Это триммер грязный и шнур заблокирован.	Отключите и проверьте. Носите защитные перчатки и очистите кабель.
Двигатель неожиданно отключается.	Плагин был разобран.	Проверьте кабель.
Необычный шум.	Свободные болт шпагат или ссылки между креплений.	Затянуть части.
Вибрации.	Искаженные и поврежденных катушка шнура.	Немедленно остановите триммер и заменить шнур в специализированной службы.
Неравный скашивания. Двигатель работает и уменьшение скорости.	Трава очень высока.	Увеличьте высоту скашивания.
	Шнур впустую.	Заменить кабель.
	Это триммер грязный и блокируются.	Смотрите ниже триммера и чистый. Всегда используйте защитные перчатки.
	Шнур может быть неправильно установлен.	Проверьте.

При необходимости, ремонт триммера лучше быть сделано только квалифицированными специалистами в мастерских RAIDER, где используют только оригинальные запасные части. Таким образом, обеспечить их безопасную эксплуатацию.



7. Защита окружающей среды.

Не выбрасывайте отходы электрооборудования с бытовыми отходами!

Для того, чтобы защитить окружающую среду и Директива 2002/96 / ЕС они должны быть собраны отдельно и не подвергаться соответствующее лечение для восстановления содержащихся в них ценного сырья.

HR

Objašnjenje piktograma.



Pročitajte pažljivo upute za uporabu koristiti stroj ispravno i sigurno.



Prije košenja, provjerite da nema kamenje u travi, palicama, grančice, boce, žice i drugim stranim tijelima. Kad košnja, oni mogu povrijediti. Ne kositi do sljedećeg su i drugi, osobito djeca ili kućni ljubimci. Držite izvan dosega djece.



Držite mrežni kabel na sigurnoj udaljenosti od lopatica!



Čuvajte rotirajućih dijelova stroja. Pričekajte rotacija zaustaviti u potpunosti. Nakon isključivanja liniju nastavlja rotirati po inerciji i može izazvati ozljede. Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih dijelova.

Kad ozljede ili oštetiti mrežni kabel, odmah iskopčajte kabel za napajanje.

Značajke proizvoda:

1. Ručica prekidača.
2. Kabel za napajanje.
3. Elektromotor.
4. Glavni ručka.
5. Pomoćni ručka.
6. Osigurač.
7. Korda glavu.

Izvorni upute za uporabu

Poštovani korisnici,

Čestitamo na kupnji stroja od najbrže rastućih brandova električnih i pneumatskih alata - RAIDER. Kada se ispravno instaliran i radi, RAIDER su sigurne i pouzdane strojeve i raditi s njima će vam dati pravi užitek. Radi Vaše udobnosti izgrađen i izvrsna usluga mreže sa 45 usluga u cijeloj zemlji.

Prije uporabe ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate s "uputama za upotrebu".

U interesu vaše sigurnosti i osigurati njegovu pravilnu uporabu, pažljivo pročitate ove upute, uključujući preporukama i upozorenjima u njima. Da bi se izbjegle nepotrebne greske i nezgode, važno je da ove upute ostaju dostupni za buduću sve koji će koristiti uređaj. Ako ga prodati na novu ili vlasnika "Upute za uporabu" mora se dostaviti s njim kako bi se omogućilo novi korisnik biti upoznat s relevantnim sigurnosnim i uputama.

"Euromaster Import Export" doo je ovlašten zastupnik proizvođača i vlasnika žiga RAIDER. Sjedište tvrtke je c 1231 Sofija, bul "Lom cesta" 246, tel +359 700 44 155, www.euromasterbg.com.
com...; www.euromasterbg.com; E-mail: info@euromasterbg.com.

Od 2006. godine tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 s opsegom certifikacije: trgovinu, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobi električne, pneumatske i mehaničkih alata i opće hardvera. Certifikat je izdan od strane Moody međunarodni certifikat doo, Engleska.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Jedinica	Vrijednost
Uzor	-	RD-GT27
Napon napajanja	V AC	230
AC frekvencije	Hz	50
Nazivna snaga	W	600
Maksimalna brzina motora bez opterećenja	min ⁻¹	9800
Širina rezanja	mm	300
Klasa zaštite za električnu izolaciju		II
Stupanj zaštite	-	IP20

1. Opće upute za siguran rad.

Pročitajte sve upute.

Nepoštivanje uputa može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teških ozljeda. Ove upute spremite na sigurnom mjestu.

1.1. Sigurnost.

Važno je da uključivanje električnog trave trimera samo u elektranama opremljene električnim prekidačem internetu (prekidač za isključivanje u nuždi s overcurrent zaštite), i trenutni propuštanja koja je pokrenula RCD ne smije biti veća od 30 mA, prema "Uredbi 3 Planiranje električnih sustava i vodova." Informacije o mrežnog napona i struje tipa na označnoj pločici moraju odgovarati podacima vaših mreža.

1.2. Koristite vodootporne produžni kabel dizajniran za uporabu na otvorenom, sa tri žice kabela s sekciji 1,5 mm² i maksimalne duljine 50 m. Imajte na umu da je duljina proširenje je više od 30 m smanjuje moć trimera.

1.3. Kabel produžni mora biti u potpunosti razvijen. Stroj s rane kolut ili labavo namotan produžni kabel je opasno, jer time postaje produžetak zavojnica.

1.4. Zaštitite mrežni kabel od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili usukan kabel povećava rizik od strujnog udara.

1.5. Nije dopušteno koristiti trave električni trimera Ako je oštećen kabel za napajanje ili bilo koji drugi element električnog trave trimera. Oštećeni kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.

1.6. Kad košenje stalno pratiti je li kabel za napajanje u sigurnom položaju protiv mehanizama rezanja. Držite mrežni kabel na sigurnoj udaljenosti od linije.

1.7. Nemojte dopustiti korištenje električne trave trimera od djece. Poduzeti potrebne mjere kako bi spriječio pristup djetetu da električni trave trimera ili kabel za napajanje.

1.8. Trebali bi biti isključena električna travu trimera iz napajanja prije pokušaja za rad i održavanje. Ne dopustite da električni trimera trava vuče iz izvora napajanja.

1.9. Nemojte dopustiti da se u svakom slučaju stroj raditi djecu ili one koji nisu upoznati s ovom priručniku. To je doba onih koji rade sa strojem ograničen nacionalnim zakonodavstvom. Ako ne koristite stroj, pohranite tako da je nedostupno djeci.

Jednog i 10. Ovaj električni trava trimera nije namijenjen da se koristi od strane osoba (uključujući djecu) s psihičkim, osjetilnim ili mentalnim ograničenjima, kao i osobe bez dovoljno iskustva i / ili znanja, osim u slučajevima kada su pod neposrednom kontrolom odgovorne za njihovu sigurnost osoba ili ga trenirati kako ga koristiti.

01:11. Nikada kositi dok je u neposrednoj blizini su i druge osobe, osobito djeca ili kućni ljubimci.

1:12. Prije nego što napraviti postavke na uređaju kada ga očistiti ili kada ostaviti bez izravnog nadzora, čak i nakratko zaustaviti, isključite prekidač i iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice.

1.13. Nemojte koristiti električnu trave trimera u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

1.14. Nemojte koristiti ili ne izlažite električni trave trimera kiši. Zaštitite se od strujnog udara.

1.15. Ne dirajte rotirajuće elemente stroja. Pričekajte rotacija zaustaviti u potpunosti. Nakon isključivanja liniju nastavlja rotirati po inerciji i može izazvati ozljede. Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih dijelova.

Jedan i šesnaest. Pažljivo provjerite prije tretmana područje i ukloniti kamenje, štapići, grančice, boce, žice i ostala strana tijela.

01:17. Uvijek provjerite prije uporaba vijak stezanje pupkovine nije labav i da kabel ne nosi.

1.18. Kositi uvijek na dnevnom svjetlu ili u vrlo dobrom umjetnom rasvjetom.

1:19. Na padinama, uvijek biti oprezni da gazite stabilna.

1:20. Nemojte koristiti stroj ako je trava mokra!

1.21. Uvijek rade na miran način, nikada ne hoda brzo.

1.22. Nikada nemojte koristiti stroj ako je neispravan sigurnosna oprema ili bez sigurnosnih značajki.

Jedna i 23. Rad na neravnom terenu može biti opasno.

Jedan i 24. Ne kositi na strmim padinama više od 20%.

1:25. U nagnutom terenu uvijek kositi po padini, nikad gore i dolje.

Jednog i 26. Do promjene smjera kretanja na padinama biti posebno oprezni!

Jednog i 27. Kada uključite električnu travu trimmerom provjerite je li vaše noge na sigurnoj udaljenosti od rotirajućih dijelova.

01:28. Nemojte koristiti stroj bosih nogu ili sandale. Uvijek raditi s zdravi, zatvorene cipele i duge hlače.

01:29. Isključite električni prekidač i izvadite utikač iz utičnice uvijek:

kada se udaljite od stroja;

Prije uklanjanja elemenata blokiralni stroj;

prilikom provjere, čišćenja ili rade na stroju;

kad se stroj počne vibrirati neobično jako.

nakon dolaska u kontakt sa stranim tijelom odmah provjeriti stroj za štete prije uporabe, osigurati njihovo otklanjanje;

30.1. Operator ili korisnik odgovoran za nezgode, ozljede na druge osobe ili okoliš i izazvao materijalnu štetu.

Jedan i trideset jedan. Električni kosa trava je osmišljen tako da su svi pokretni dijelovi i stambeno osigurali sigurne uvjete korištenja. Za štetu nastalu kao posljedica pokušaja da mijenjaju strukturu proizvođača električne kose travu nije odgovoran.

1.32. Da bi se osigurala sigurnost, to bi trebalo koristiti samo originalne rezervne dijelove ili dijelove koje preporučuje proizvođač.

1.33. Nepoštivanje uputa može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teških ozljeda.


2. Funkcionalni opis i namjena.

Električni trimmer je ručni električni alat s izolacijskim drugi razred. To je powered by jednofaznog kolektor motora s AC i projektiran je za košnju trave kod kuće. Nije dopušteno korištenje električne trava trimmer za aktivnosti koje nisu namjeravanu svrhu.

3. Sastavite komponente električnog trave trimmerom i puštanje u rad.

Neki dijelovi trimera su rastavljeni kako bi se smanjio volumen spremnika tijekom prijevoza.

3.1. Postavljanje zaštitnog poklopca




Pričvrstite zaštitni pokrov (7) Na temelju kosilice pomoću priloženih vijaka i odvijač, kao što je prikazano na slici A


Pažnja !!! Nikada ne koristite kosilicu bez prethodnog umetanja zaštitni poklopac.

3.2. Početna kosilice


Ako kosilica koristi prvi put, provjerite kabel dodirne ili prolazi zaštitni poklopac.



Ponosni treba odrezati automatski ako je dobila najviše (izvan zaštitnog poklopca). Da bi se postigla potrebnu duljinu kabla, držite, kako je prikazano na slici B i C.



Travi treba pokošene u slojevima, kao što je prikazano na slici. D



Pažnja !!! Nikada ne kositi vlažnu ili mokru travu.
Držite kosilicu od tvrdih površina i ozljeda.

3.3 kut i smjer košnju SI. (E)



3.4 Zamjena remenice sl. (C)

- Isključite kosilicu iz utičnice;
- Okrenite stroj s sječivo gore;
- Držite čvrsto s jednom rukom propelera motora. S druge strane drže držač kalema (2). Izvucite držač propelera, dok su dijelovi odvojeni.
- Zamijenite praznu kolut (3) i očistite unutrašnjost nositelja ostatke trave i prašine.
- Zatim staviti novu rolu sastavljanje dijelova u obrnutom redoslijedu.
- Preuzimanje linije kako bi se osiguralo pravilno postavljanje na kolut.
- Zamijenite kabel isto vrsta marke "RAIDER"

4. Praktični savjeti:

4.1. Poštujte lokalne propise za koje je doba dana u kojem možete koristiti stroj otvorenom. U nekim zemljama je zabranjeno košnja ujutro prije 08.00 sati, u popodnevnim satima između 2:00 poslijepodne do 16:00 sati, a navečer poslije 22.00 sata, kako bi zaštitili građane od neželjene buke.

4.2. Često travnjaci se sastoji od bilja različitih sorti. Kada kosite često ćete potaknuti rast ove vrste, koji tvore gustu trke i jače korijene. Ako kositi travnjak često će ojačati i unaprijediti razvoj visokih raste trava i korova. Normalna visina trave je oko 4-5 cm. To je bolje planirati tako da učestalost košnje travnjaka koji može smanjiti najviše 1/3 ukupne visine trave. Ako nije zalijevanje vaš travnjak ne kositi travu niska od 4 cm, jer potencijalni suša će naštetiti.

4.3. Kada radite u posebno teškim okolnostima oprezni da ne preoptereti motor. Na preopterećenja brzina vrtnje motora padne i zvuk njihovih mijenja. U tom slučaju, zaustavljanje, otpustite prekidač ručice (1) i postavite veću visinu košnje. Inače nastup će se smanjiti i stroj može biti oštećen.

4.4. Kad košnja blizu rubova Nemojte prelamati trimer sa stranim predmetima.

4.5. Rezanje nastup ovisi o gustoći, sadržaju vlage, duljine trave, kao i visinu rezanja. Rezanje učinkovitost opada s čestim uključivanja i isključivanja od trimera vrijeme košnje. Da biste optimizirali performanse košnje preporučuje se češće kositi, povećanje visine rezanja i rad sa umjerenom brzinom.

5. usluga, održavanje i skladištenje.

OPREZ! Uvijek isključite električni kabel iz napajanja prije poduzimanja aktivnosti vezane uz održavanje ili čišćenje!

Kada je uređaj isključen, linija i dalje radi, a kotrljanje! Prije rada na trimer, pričekajte da vrtnje motora i kabel za zaustavljanje u potpunosti!

Nikada ne pokušavajte zaustaviti rotaciju kabel!

Kada je potrebno za obavljanje djelatnosti u blizini kabel, uvijek rade s zaštitne rukavice! Izvršite postupke održavanja redovito kako bi se osiguralo dugoročno i pouzdano korištenje trimera. Provjerite povremeno vidljivim oštećenjima, kao što su labave ili slomljen nož i raskliman vijčanim spojevima. Uvjerite se da su maske i sigurnosna oprema u dobrom stanju i ispravno instalirani.

5.1. Čišćenje.

Najlakši način da se odmah očistiti trimer nakon košnje. Nakon rada temeljito očistiti stroj mekom četkom i krpom. Ne koristite vodu i / ili otapala i sredstva za čišćenje. Uklonite čestice trave, posebno iz otvora. Stavite stroj na svojoj strani i očistiti područje kabela. Uvijek koristite zaštitne rukavice! Uklonite čvrsto prirasla čestica s drvenom ili plastičnom bloka.

5.2. Uvijek čista primarni trimer kada ga ostavite dulje skladištenje. Pogotovo u zimi.

6. greške i ispraviti ih.

Tablica u nastavku prikazuje simptome greške i kako možete pomoći, ako trimer prestanete raditi normalno. Ako ne možete pronaći i riješiti problem slijedeći upute u tablici, obratite se ovlaštenom servisu Ryder. Upozorenje: Prije uklanjanja štete, zaustaviti trimer i isključite ga iz struje.

Nepravilnosti	Uzroci	Uklanjanje
Trimer ne pokrene.	Energetski kabel nije spojen ili je oštećen.	Provjerite kabel. Ako je potrebno zamijeniti.
Motor uključuje, ali se ne rotiranje kabel.	Trimer je u visokoj travi.	Nakon početnog puštanja uvijek staviti trimer u donjem travi.
	To je trimer je prljav, a kabel je blokiran.	Isključite i provjerite. Nositi zaštitne rukavice i čist i pustite kabel.
Motor se iznenada isključuje.	Čep je izvukao.	Provjerite kabel.
Neuobičajenu buku.	Loose vijak kanap ili veze između čvora.	Zategnite dijelove.
Vibracije.	Izobličena i oštećeni kabel kolut.	Odmah zaustavite trimer i zamijenite kabel u specijalizirane usluge.
Nejednaka košnja. Motor radi naporno i smanjiti brzinu.	Trava je vrlo visoka.	Povećanje rezanja visinu.
	Kabel je izgubiti.	Zamijenite kabel.
	To je trimer je prljav i blokiran.	Pogledajte u nastavku trimera i čist. Uvijek koristite zaštitne rukavice.
	Kabel može biti instaliran na pogrešan način.	Provjerite.


Ako je potrebno, popraviti vaš trimer je najbolje da se uradi samo od strane kvalificiranog stručnjaka u radionicama Raider, gdje koristimo samo originalne rezervne dijelove. Tako bi se osigurala njihova siguran rad.



7. Zaštita okoliša.

Ne bacajte otpada električne opreme s kućnim otpadom! U cilju zaštite okoliša i Direktiva 2002/96 / EZ moraju se sakupljati odvojeno i ne biti tretirano odgovarajućim postupkom kako oporaviti sadržane u njima vrijedne sirovine.

EXPLODED VIEW OF GRASS TRIMMER RD-GT27



SPARE PARTS LIST OF GRASS TRIMMER RD-GT27

Nº	Product name	Specifications	Material Quality
1	Left handle		PP T30S
2	inductance	23*4C	
3	tension disc		PA6
4	Wire sheath		PVC
5	power line		
6	switch		
7	capacitance	0,33	
8	Crimping plate screws	ST3*12	
9	trigger spring	φ0.7*22*φ5.5	
10	Switch board machine		ABS
11	Right handle		PP T30S
12	Cross pan head self tapping screw	ST4*16	
13	On the auxiliary handle		PP T30S
14	Under the auxiliary handle		PP T30S
15	Auxiliary handle bracket		ABS
16	Auxiliary handle locking knob	M5*100	ABS
17	Spring wire		
18	Outer hexagonal nut	M6	
19	Left decorative block		PP+GF30;PP T30S
20	Left casing		PP+GF30;PP T30S
21	Adjusting wheel		PA6+GF30
22	electrical machinery	76*30 550W	
23	Left steering knuckle		PP+GF30;PP T30S
24	Telescopic aluminum tube		
25	right steering knuckle		PP+GF30;PP T30S
26	Wire pressing plate new (with screws)	3	
27	Adjusting wheel spring	φ16.3*32*φ1.2	
28	Right casing		PP+GF30;PP T30S
29	Right decorative panel		PP+GF30;PP T30S
30	Cross pan head self tapping screw	ST4*14	
31	Blade	22.7*6.3*0.6	Fe
32	guard		PP 2500H;PP+GF30
33	Copper rivet	5*6	Cu
34	Cutting head seat		PA66
35	Locknut	M6	
36	wire disc		PA6+GF30
37	nut cap		PP T30S
38	Decapitation		PA66
39	Balance weight spring	φ0.4*φ4.6*16	
40	weight		PC
46	Trimming frame		
54	nylon thread	φ1.4	
41	screw	ST4*10	
42	Trimming wheel bracket piece		
43	Locknut	M4	
44	Edge trimming wheel step screw		
45	Trimming wheel		



DECLARATION OF CONFORMITY

Grass Trimmer RD-GT27

Euromaster Import Export Ltd., Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

- (BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
- (GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
- (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
- (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
- (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
- (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
- (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
- (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
- (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
- (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
- (H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:
- (CZ) Na naši vlastní zodpovednost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednost, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
- (SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:
- (LT) Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminy's atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
- (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
- (EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
- (RO) Declaram prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
- (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
- (UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:
- (GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφώνει και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
- (MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013

2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2000/14/EU

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

September 10, 2024

Brand Manager:

Krasimir Petkov



Krasimir Petkov

**ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

Евромастер Импорт Експорт ООД

Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Косачка-тример

Запазена Марка: RAIDER

Модел: RD-GT27

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините

2014/30/ЕС на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

2014/35/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

2000/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

Шумови емисии съгласно EN ISO 3744:2010.

Измерено ниво на звукова мощност: $L_{pA} = 93 \text{ dB(A)}$

Гарантирано ниво на звукова мощност $L_{WAd} = 96 \text{ dB(A)}$

Нотифициран орган:

0905 INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH

Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Country: Germany

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

„ЕВРОМАСТЕР
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“
ООД

Място и дата на издаване:

София, България

10-ти септември 2024 г

Бранд мениджър:

Красимир Петков



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Grass Trimmer

Trademark: RAIDER

Model: RD-GT27

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated

17-th May 2006 on machinery

2014/30/EU of the european parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 08 May 2000 relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors;
Noise emission according to standart EN ISO 3744:2010.

Measured sound power level: LpA = 93 dB(A)

Guaranteed sound power level **LwAd = 96dB(A)**

Notified body:

0905 INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH

Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Country: Germany

and fulfils requirements of the following standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

September 10, 2024



Krasimir Petkov

**ES – IZJAVA O SKLADNOSTI**

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Izjavlja, da izdelek: Električni obrezovalnik trave

Blagovna znamka: RAIDER

Poimenovanje tipa: RD-GT27

je zasnovan in izdelan v skladu z naslednjimi direktivami:

2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17-th maj 2006 strojev;

2014/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

2014/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic, da zagotovijo trg električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000.približevanje zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v zasnova za uporabo na prostem.

Emisije hrupa v skladu z EN ISO 3744:2010.

Izmerjena raven hrupa je $L_{pA} = 93$ dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči: $L_{WAd} = 96$ dB(A)

Priglašeni organ:

0905 INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH

Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Country: Germany

2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivost in če izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013



Tehnično dokumentacijo v EU se zagotavlja s strani:

EUROMASTER Import- Export Ltd.

Kraj in datum izdaje:

Sofija, Bolgarija

September 10, 2024

Produktni vodja:

Krasimir Petkov



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.

Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Trimmer pentru iarba

Trademark: RAIDER

Model: RD-GT27

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică

Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 08 mai 2000 referitoare la emisiile de zgomot în mediu de echipamentele utilizate în exterior;

Emisiilor de zgomot în conformitate cu EN ISO 3744:2010 standard.

Măsurat nivelul de putere acustică: $L_{pA} = 93\text{dB(A)}$

Garantat nivelul de putere acustică $L_{WAd} = 96\text{dB(A)}$

Organism notificat:

0905 INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH

Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Country: Germany

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13 :2017

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013



Locul și Data apariției:

Sofia, Bulgaria

September 10, 2024

Brand Manager:

Krasimir Petkov

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности виж гаранционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Примен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ:

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти и бензинови машини от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за всички крикове, ръчни машини, газови и дизелови калорифери от серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове, ръчни машини, газови и дизелови калорифери от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпис и печат на търговеца/продам машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и масло, четки, водачи, опорни ролики, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такеки и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи, ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещия инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани плочи, закопчалки, линеали и др.;
- защитен кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.;

ОТПАДЕНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

Фирма „Евромастер И/Е“ ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“,

повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения и има правото да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ индентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервисна намеса в неутълно-мощена сервисна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двуктактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с грес) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;
- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запушен ауспук – резултат от предозиране на количеството масло в двуктактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запушена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващ кабел на инструмента е удължаван или подменен от клиента;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделието;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбит лагерен гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или резбово съединение;
- повреда в вкл. или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопоряващия механизъм;
- поява на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвят) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- счупвания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инстру

мента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;

- на всички водни помпи (без потопяемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).

ВНИМАНИЕ! Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!

- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпената част.

- повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтване на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която "Евромастер Импорт-Експорт" ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;

- 12 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. "Евромастер Импорт-Експорт" ООД осигурява гаранция, приложима при изброените по-долу условия, чрез безплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машина, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окомплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца, продавал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;

- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на

- батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;

- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване;

Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:

- несъответстващ (или непълноценен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;

- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;

- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;

- зараждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменен от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неупълномощени лица или фирми;

- при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение;

- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);

- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;

- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтване на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на срока за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.

Законната гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, като търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 33 – 38 (Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки).

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали

несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предостави стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демантирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демантирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демантиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намалването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 38. Продавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие или бездействие, включително на пропуск да се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице на предходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинили несъответствието.

MODEL

SERIJSKI BROJ.....

GARANCIJSKI ROK.....

PRODAVAC

IME/FIRMA.....

ADRESA.....

DATUM I PEČAT

Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd,

Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10

SERVISNI PROTOKOL

[illegible]

Elektroinstrumenti „RAIDER“ su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

Uslovi garancije

Garantni rok na teritoriji Srbije je 2 godine i teče od datuma kupovine elektrouredjaja.

Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravku u osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjen ispravno potpisan i pečatiran od strane prodavca koji je uređaj prodao, potpisan od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uređaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uređaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja. Uređaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektrouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uređaj za to za šta je neamenjen. Uređaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni materijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabl i dr.
- električni osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparat, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštćenja aparata nasatala kao posrldica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije

Pravo da otkáže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjen) serijski broj proizvoda u poredjenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata (nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) ot strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotrebom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uređaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotre.

Rok za popravku uređaja koji je primljen u servis je 45 dena.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

RAIDER

SC EUROMASTER SRL
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/
FAX:021.351.01.06

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. _____ din _____

Denumirea produsului _____

Seria de fabricatie a produsului _____

Caracteristici tehnice _____

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii
catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea _____ din localitatea

_____ str. _____ nr. _____ cu

factura nr. _____ din _____

Cumparator _____

Data cumpararii produsului _____

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
<u>1</u>							
<u>2</u>							
<u>3</u>							
<u>4</u>							
<u>5</u>							
<u>6</u>							
<u>7</u>							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului, in cadrul termenului de garantie

1. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2. Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.

3. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbării produsului sau i se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului, pana la data repunerii in functiune a acestuia, acest fapt fiind inregistrat in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5. Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/ intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.

6. In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie, cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare, certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficiențele produsului.

7. Vanzatorul este obligat fata de consumator, pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare si transport.

8. Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9. Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia, caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11. La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.

12. La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului, in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.

13. Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL	
SERIJSKA ŠT.	
GARANCIJSKI ROK	
PRODAJALEC	
IME/FIRMA	
NASLOV	
DATUM in ŽIG	

Deklaracija: Euromaster Import Export Ltd. Je pooblaščen predstavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o. SERVISER: TOPMASTER d.o.o. Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

IZJAVA GARANTA

Jamčimo, da b o izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim Namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomankljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Rezervni deli so dobavljivi še 36 mesecev po preteku garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabega vzdrževanja, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljavi, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključijo iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil, zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vdorom tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkov sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMA	
OPIS OKVARE	
DATUM OKVARE	
DATUM PRODAJE	
PODPIS	

Zastopa in prodaja: TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 6204390, info@topmaster.si, www.topmaster.si

Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија

[illegible]

Електричните апарати "Рајдер" се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата

Услови на Гаранцијата

Рокот на гаранцијата се наведува на гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот. Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнет и со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламација ќе бидат примени само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и пропишаниите во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абеење при употреба, како што се: маст, масло, четкици, водичи, ваљаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки,кабли, батерии, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничници, конец за сечење и др.
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Заштита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

Поништување на гаранцијата

Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Серискиот број заведен во гаранцијата не одговара со серискиот број на машината .
- Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е овластениот сервис се обиде да го поправа уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шпонково или вилушесто лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизмот за заклучување
- Појава на невообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница

Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.

Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

RAIDER®**WARRANTY CARD****MODEL****SERIAL №****TERM**
*(for details see the warranty conditions)***№, date of invoice / cash receipt****DETAILS OF BUYER****NAME / COMPANY**
*(be filled in by the employee)***ADDRESS**
*(be filled in by the employee)***SIGNATURE OF BUYER**
*(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)***DETAILS OF SELLER****NAME / COMPANY**
*(be filled in by the employee)***ADDRESS**
*(be filled in by the employee)***DATE / STAMP****SERVICE REPORT**

Receiving Protocol	Date of adoption	Description of the defect	Date of transmission	Signature

Εξουσία »RAIDER" έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στους κανονισμούς και τα πρότυπα για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης
Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης "Euromaster Import-Export ΕΠΕ δίνει το έδαφος της Βουλγαρίας είναι 24 μήνες.

Χρήστης έχει δικαίωμα να δωρεάν υπηρεσία επιδιόρθωσης ασφαλισμένος περιόδου εγγύησης, εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά φτιαγμένο με υπογραφή και σφραγίδα αντιπρόσωπο, πώλησε τη μονάδα, η οποία υπεγράφη από τον πελάτη ότι έχει επίγνωση των συνθηκών εγγύησης και φορολογική ταμειακή μηχανή απόδειξη ή τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της αγοράς.

Επισκευή και Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο καθαρίζονται μηχανές!

Κατάρνηση αναγνωρίζεται από ελάττωμα εγγύησης μας, έχει ως εξής: κατά την κρίση μας, είμαστε ελεύθεροι επισκευή ελαττωματικών όργανο ή να αντικατασταθούν με νέα, όπως η εγγύηση δεν ανανεώνεται.

Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία είναι υποχρέωση των πελατών να είναι εξοικειωμένος με οδηγίες για τη χρήση των κανόνων ασφάλειας ισχύς του εργαλείου, όταν ασχολούνται με αυτό και κυρίως ο σκοπός της. Η μονάδα απαιτεί περιοδικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Να φοράτε χρώματος των εργαλείων

- Ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από τη χρήση, όπως: λίπη, λάδια, πινέλα, οδηγίο, οδοστρωτήρες, τα μαξιλάρια, οι κινητήριοι ιμάντες, εύκαμπτο άξονα σύρμα, ρουλεμάν, σφραγίδες, πιστόνι με ένα σφυρί συρραπτικά, κλπ.

- Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως: λαβές, τη μύτη, μπταρίες, περιπτώσεις, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, σμίλη χαχίρια, αλυσίδες, γυαλόχαρτο, στάσεις, δίσκοι για στίλβωση, τοοκ (grip, κάτοχος του εργαλείου κοπής) για να τροχών καλώδιο το ίδιο καλώδιο για μηχανές κουρέματος γκαζόν, κ.λπ.

- Χωνευτό ασφάλειες και λάμπες

- Μηχανική βλάβη στο κύτος και όλα τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών

- Ασφάλειες μάτι ασφάλειες εργαλεία κοπής, πλάκες από καουτσούκ, κουφώματα, χάρακες, κλπ.

- Το καλώδιο και το βύσμα

- Η συνολική ζημία σε πράξεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες πυρκαγιές,, σεισμοί κ.λπ.

Απόσυρση από την εγγύηση

"Euromaster I / E Ltd έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- Ασυνεπής (ή κενό) τον αύξοντα αριθμό του άρθρου αυτού με μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης

- Indetifikatsionniyat να αφαιρεθεί το σήμα ή εντελώς λείπει ένα

- Προσταθεί να ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην παράνομη κατασκήνωση βάσης υπηρεσία

- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης (μη οδηγίες) της συσκευής από τον πελάτη ή σε τρίτους

- Ζημία που προκαλείται λόγω της απρόδεκτο χειρισμό της συσκευής

- Βλάβη στο στροφέιο ή στάτη, που αποτελείται από το δέσιμο μεταξύ τους, λόγω της τήξης των μόνωσης που προκαλούνται από τη συνεχόμενη υπερφόρτωση

- Βλάβη στο στροφέιο ή στάτη που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή διαταραχή αερισμού, εκφράζεται στην αλλαγή του συλλέκτη ή περιελίξεις

- Δεν υπάρχει προστατευτικό δίσκοι, πλάκες στήριξης ή άλλες συνιστώσες που αποτελούν μέρος της δομής του μέσου και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή λειτουργία του

- Το καλώδιο του οργάνου επεκτείνεται ή να αντικατασταθεί από τον πελάτη

- Ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση ή η έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων

- Ρουλεμάν φθορά ή μπλοκαριστεί λόγω υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη

- Broken φέρει κολάρο

- Λαμβάνοντας σπασμένα στρατόπεδο φωλιά μπλοκάρε ή σπασμένο κολάρο

- Παραβίαση της ακεραιότητας των δοντιών των αλειωτικών εργαλείων (σπασμένα, φθαρμένα)

- Broken shronkono ή γαζών

- El.klyuch Παράλειψη ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που προκαλούνται από τη σκόνη ή ρήξη

- Broken κιβώτιο ταχυτήτων (το κεφάλι) που προκαλείται από την κλειδαριά μηχανισμό

- Η εμφάνιση αφύσικη απόσταση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη

- Σύμφυση μεταξύ εμβόλου και του κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη

- Κατεστραμμένα φυγόκεντρες τροχό και φρένο (αποχρωματισμός) - που οφείλεται στην εργασία κατά το δεσμευμένο φρένο

Η προθεσμία για ένα ανακαινισμένο εγκρίθηκε το ηλεκτρικό υπηρεσία είναι μέσα σε ένα μήνα.

Εργαστήρια δεν είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, αξιότητα από τους ιδιοκτήτες τους ένα μήνα μετά την νόμιμη προθεσμία δεν είναι επισκευή!

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση για την πώληση στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

[illegible]

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com

